

混凝土泵车安全检查方式 小型泵车厂家

产品名称	混凝土泵车安全检查方式 小型泵车厂家
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

混凝土泵车运作流程

利用压力将混凝土沿管道连续输送的机械。由泵体和输送管组成。按结构形式分为活塞式、挤压式、水压隔膜式。泵体装在汽车底盘上，再装备可伸缩或屈折的布料杆，就组成泵车。混凝土泵车是在载重汽车底盘上进行改造而成的，它是在底盘上安装有运动和动力传动装置、泵送和搅拌装置、布料装置以及其它一些辅助装置。混凝土泵车的动力通过动力分动箱将发动机的动力传送给液压泵组或者后桥，液压泵推动活塞带动混凝土泵工作。然后利用泵车上的布料杆和输送管，将混凝土输送到一定的高度和距离。

根据实际需要，在混凝土泵车的操纵系统中应该能够实现无级调速操纵，而能够使操纵杆停止在任何一个位置的锁定机构是实现无级调速操纵的关键装置，一般可以选用碟形弹簧或弹簧板等。为便于操作，操纵手柄都设计安装在较方便的位置，如久邦重工37米型泵车，其控制发动机转速的操纵手柄就装在梯子边，操作很方便。混凝土泵车的操纵系统主要是用来控制主液压泵流量和发动机转速，从而改变泵车的混凝土排出量。如采用液压操纵，则可直接从泵车的泵送系统中获取液压驱动力，并通过手动液压阀实现操控。与混凝土的性能有密不可分的关系，同时在操作过程中注意操作规程的细节，及时发现及时排除故障，以提高输送泵的工作效率。管道清洗有两种方法水洗和气洗。不管是水洗或是气洗，都要将阀箱体和料斗清洗干净。

混凝土泵车作业前的安全检查

分动箱应转至作业状态，泵车上的“作业”指示灯亮。

取力作业开关钥匙应取下放好。

汽车变速杆应放在直接挡位置。

支腿应按规定打好，整机应调平，轮胎应离地50mm左右。

底盘柴油机转速、水温、液压、油压等仪表指示应正常。

油管接头、混凝土输送管接头都应正常连接

清洗系统的水箱应储满水。

想了解更多泵车详情，请查看工程机械直卖网（www.cmsell.com）

来电热线：手机：17305373339（微信同号）

联系人：杜经理