

标准9立方搅拌车生产厂家常年批发

产品名称	标准9立方搅拌车生产厂家常年批发
公司名称	湖北舜宇汽车销售有限公司
价格	355000.00/台
规格参数	重汽豪曼:9立方
公司地址	随州市曾都区南郊平原岗村程力工业园
联系电话	0722 - 7083200 13886881261

产品详情

标准9立方搅拌车生产厂家常年批发，此款重汽豪曼可做到9方，这款车选用进口德国曼牌210马力的发动机，带全功率取力器，豪沃10档，10吨后桥。这款车的发动机是一款轻量化的，标准化车型，适用于治超的地区，它符全国家新政策，具有国家领先水平。我们是9方搅拌车生产厂家，不仅仅生产搅拌车，还有9方搅拌车批发，是唯一一家信得过诚信搅拌车厂家批发的大厂家，欢迎大家来我厂考察。

给大家主要介绍一下搅拌车如果发生故障生如何自处？

搅拌车的应急的紧急处理方式：当装载混凝土的搅拌车发生故障时，搅拌筒不能旋转时，应迅速将拌筒内的混凝土排出。当发动机发生故障时，马达或减速机能正常使用时，连接紧急驱动软管（两车泵、马达相同），依靠其它搅拌车的动力，驱动拌筒旋转并将混凝土排出，但是马达或减速机发生故障时，则不可采用此方法。

故障车（被驱动车）具体操作步骤：

- （1）准备好三根紧急驱动软管，卸下接管和接头盖；
- （2）将故障车的发动机熄火；
- （3）将紧固左右各一个螺母朝左旋松；
- （4）再将旋钮朝右旋转，直到不能再旋为止；
- （5）将高压软管从马达接头处卸下；
- （6）将紧急驱动软管接到马达接头上；
- （7）把紧急驱动软管上的接管与故障车卸下的高压软管相接，以防漏油。

救援车（驱动车）的操作：

- （1）将操作手柄至于空档位置；
- （2）将发动机熄火；
- （3）将高压软管从高压油管处卸下；
- （4）将紧急驱软管接到高压油管上；
- （5）用紧急驱动软管上的接头盖将驱动车的高压软管盖起，以防漏油；
- （6）启动救援车的发动机；
- （7）将救援车的操作手柄拨至“出料”位置，使故障车内的混凝土排出。紧急驱动完毕后，使两车自动恢复原状。

马达或减速机出现故障时：打开拌筒检修孔盖，将混凝土从搅拌筒检修孔内尽快掏出。

搅拌车长期不用时应采用的措施：混凝土搅拌运输车如果长期不用的情况下，应存放于通风、防潮的车库内，不宜露天存放，同时还应将冷却液和燃油放尽，切断电源，锁闭车门、窗。如属短期在露天存放，应用帆布加以遮盖，特别是进料斗，拌筒口一侧，否则在雨天，雨水进入拌筒内会造成大量积水，造成托轮和拌筒滚道压痕，轮胎停车时负荷量的增大以及锈蚀的缺陷。

标准9立方搅拌车生产厂家常年批发，现在只跟大家介绍这些，有所要技术支持的可以来电或加微信。