

小型混凝土泵车防侧翻安全手册 小型泵车农村专用

产品名称	小型混凝土泵车防侧翻安全手册 小型泵车农村专用
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

小型混凝土泵车在工程建设中主要用于布料，在工作中需要不停的改变臂架姿势，由于臂架姿势在不同的改变车辆的中心也在不断的改变，而且施工过程中的臂架震动及地面沉降也可能改变整车重心点，重心偏出支撑范围就会引起翻车。所以在施工过程中操作人员要时刻注意，现在泵车制造过程中也加入了一些防范措施，这些措施主要分为两大类：

一、在泵车中装载了检测整车水平度的倾角装置和检测支腿受力的传感器。倾角传感器主要能够感应整车水平度，及时向操作人员发送消息，从而引起车辆的侧翻。倾角装置能够量整车倾斜的角度。倾角传感器的精确度特别高，震动引起的微小震颤，到达一定的倾角度时，倾角装置都能发出警报。

二、在泵车的各个支脚都安装了重力传感器，及时检测支脚的受力情况，如果一侧两个支脚同另外一侧的支脚数值相差较大的时候，中立啊传感器就能发出警报。但是这种装置肯定也有一定的漏洞，比如说在泵送时整车晃动而且支脚的垂直度发生改变，就存在漏掉信号和检测失败的可能。

从大量的实际情况中可以看出，造成倾翻的原因有很多，除了车辆自身的装置检测外，操作人员的及时判断和实际经验更为重要，好的防范意识胜过所有的智能人工。在以下几种情况时，需要操作人员根据经验及时避免。

- 1、地面松软和中空地面容易造成塌陷。
- 2、野外工作环境突发状况居多。
- 4、边沿场地不可大意。
- 5、危险路况尽量规避。

混凝土小型泵车正确的布料范围：

泵车共有四种布料方式：全布料方式、前布料方式、左布料方式、右布料方式。无论使用哪一种布料方式都要保证在正确的布料范围以内，才能确保使用安全。

想了解更多泵车详情，请查看工程机械直卖网（www.cmsell.com）

来电热线：手机：17305373339（微信同号）

联系人：杜经理