

BXD51-7K100A防爆控制柜

产品名称	BXD51-7K100A防爆控制柜
公司名称	温州诚安防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚安防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇西西工业园
联系电话	0577-27773887 15867772150

产品详情

BXD51-7K100A防爆控制柜

防爆配电箱的安装方式

用户在购买防爆配电箱时往往省略了配电箱的安装方式。防爆配电箱分为挂式安装和立式安装。

挂式安装就是背部带螺口，固定在墙上。立式安装就是带一个支架。我们生产防爆配电箱的时候，一般1200mm以下的高度我们都是采用挂式安装。1000mm以上的采用立式安装。肯定有客户有特殊要求，所以要提前告知我们。立式安装的支架也有长短之分。默认的是300mm高。通常客户都不注意这点，防爆箱做好之后还要更改就比较麻烦了。所以生产之前一定要确认好安装方式。

粉尘防爆配电箱和普通防爆配电箱的区别

粉尘防爆的防爆等级是DIP A20 TA T4。适用范围是20区的粉尘。除了20区还有21区、22区。一般厂家的

防爆配电箱产品详细技术参数的第一项就是产品适用范围，大家再选型的时候一定要仔细看清楚每种产品的适用范围。

不同的场所和环境,使用和安装防爆配电箱的方式也有很多的不同.根据工作现场的实际需要,选择最合适的位置来安装,只有位置合适才能更大程度的使用和发挥性能.灯具的安装位置也是需要设计和确定的,同样它的连接电源和电压也要控制在规定的范围之内.是正常的使用电压220V.从包装盒内取出密封圈和接头,卸下固定螺钉,等到位置确定之后才能使用螺栓固定。

1. 防爆配电箱门应配锁，由专人负责维修保养。 2. 防爆配电箱、开关箱应每天进行检查和维修一次，并填写记录。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。 3. 对配电箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。 4. 送电操作顺序：总配电箱 二级配电箱 开关箱。 5. 停电操作顺序：开关箱 二级配电箱 总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。 6. 施工现场停止作业一小时以上时，应将开关箱断电上锁。 7. 防爆配电箱内不得放置任何杂物，并应经常保持整洁。 8. 配电箱内不得挂接其他临时用电设备。 9. 熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替。 10. 配电箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

现在一些防爆配电箱的安全安装步骤以及注意事项：首先操作人员必须要在安装防爆产品之前穿上能防静电的衣物以及其它的一些保护方式。其次检查安装工具附件它是不是好的，安全第一，接通电源后，再去检测防爆配电箱的线路是不是通电的，我们通常都会以为是通电的，需要注意的这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触。还有在防爆配电箱运行时，千万不可以进行拆装，必须先断开电源，然后用测电笔测试的确没有通电之后，这样才可以进行拆装检修工作。