

泵车清洗 混凝土小型泵车

产品名称	泵车清洗 混凝土小型泵车
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

由于泵车是工作环境的特殊性，在每次施工完成后，混凝土泵车早就被尘土或者别的污物覆盖，这种情况对于泵车的使用寿命是有损害的。所以要对泵车进行清洗，但是由于泵车自身庞大，如何清洗、清洗方法就成了大难题！而且清洗不干净，里面还会存有大量的尘土、沙子等一系列的污染物，这样就很容易导致以后施工过程中出现堵塞现象，会降低机器的使用效率！

1、输送管道的清洗

一般情况下，泵送完混凝土后可以再泵送 $0.15 \sim 0.25\text{m}^3$ +3水灰比为1 1.5或1 2的砂浆，然后在分配阀中加满水启动泵送，将砼泵送到浇注地点，直至输送管输出端流出清水为止。如果管道较短、清洗效果较好，那么清洗过程到此结束。

如果管道较长或清洗效果不太好时，可以打开料斗卸料门，然后进行反泵，将料斗和分配阀冲洗干净。如果向上泵送且高度 > 20米时，可以选择用木锤敲击垂直部分的底部弯管，如果敲击声音非常低沉，则需将弯管拆开，倒出可以积存的大骨料。

2、混凝土输送泵的清洗

每次泵送完混凝土后，应及时对设备进行清洗，防止混凝土在里面凝固。如果放置几天后混凝土凝固，再想办法清洗就比较困难了，如果是寒冬季节应将活塞拆下，把水放空。水洗要求切割环和眼睛板的间隙要小，而且这个过程中需要水源的充足，而且防止水量的渗透，以免影响设备内存贮的混凝土质量。

想了解更多泵车详情，请查看工程机械直卖网（www.cmsell.com）

来电热线：手机：17305373339（微信同号）

联系人：杜经理