

# 燃烧机LFE10 火焰控制器 LAE10

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 燃烧机LFE10 火焰控制器 LAE10        |
| 公司名称 | 上海锐弓机电设备有限公司                |
| 价格   | 1900.00/台                   |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>型号:LAE10<br>产地:德国 |
| 公司地址 | 青浦区朱枫公路3533弄2号1幢1层A区155室    |
| 联系电话 | 021-54146232 18702107374    |

## 产品详情

LFE10...火焰安全装置 配接离子棒（燃气）或UV探测器QRA...或离子火焰探测器，检测燃气火焰或蓝色燃油火焰，连接电缆长度Max20m。

用于间歇运行的燃烧器（油，气或油气混烧），输出2个SPST。

### 安装注意事项：

- 1.控制器单元和其他电缆必须与高压点火电缆分开安装。
- 2.不要混淆相线和中线。
- 3.安装开关、保险丝、接地等等，都要遵守当地的规则。

- 4.必须确认不超过接线柱所能允许的最大电流量。
- 5.不要提供外部的主电压到燃烧控制器的控制输出。
- 6.从市电电源处用一个all-polar 开关将燃烧控制器隔离出来，至少留3mm的触点间隙。
- 7.用一个公制螺和放松垫圈保护底盘下的接地套管。
- 8.在没有使用风机的情况下，一个AGK25必须被连接到控制器的接线柱3上，否则燃烧器不能可靠启动。
- 9.为安全起见，将中性导线连接到插入块底部的中性分配器或接线柱2。如下所示，燃烧的元件（风机、点火变压器和气阀）如图7435a14所列，必须连接到中性导线上。
- 10.中性导线和接线柱2之间的连接是在控制单元底部事先连线。