

防爆接线端子箱体 接线控制柜

产品名称	防爆接线端子箱体 接线控制柜
公司名称	温州诚安防爆电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:诚安防爆 型号:BXMD 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇西西工业园
联系电话	0577-27773887 15867772150

产品详情

防爆接线端子箱体 接线控制柜

防爆照明配电箱与防爆动力配电箱二者的区别是什么

【防爆照明配电箱】：进线220VAC/1或380AVC/3，电流在63A规格以下，负载主要是照明器（16A以下）及其它小负荷，民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。

照明配电断路器选择一般是配电型、照明型（短时过载倍数中、小）。

【防爆动力配电箱】：进线380AVC/3，主要作为电动机等动力设备的配电，另，照明配电总进线电流大于63A时，也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型（短时过载倍数中、大）。

BXMD防爆配电箱施工要求

- 1.防爆配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。
- 2.配电箱、开关箱箱门应配锁，并应由专人负责。
- 3.配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。
- 4.对防爆配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。
- 5.配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：（1）送电操作顺序为：总配电箱 分配电箱 开关箱；（2）停电操作顺序为：开关箱 分配电箱 总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外
- 6.施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。
- 7.开关箱的操作人员必须符合规范第3.2.3条规定。
- 8.配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。

9.配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。10.配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时，严禁采用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常时严禁继续使用。11.防爆配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

临时用电一级配电箱二级配电箱三级配电箱中放置的东西和要求

产品有隔爆型和复合型两种型式，复合型主体为增安型结构，内装元件采用隔爆型元件或增安型元件；2.外壳采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；3.内部可装按钮、控制开关、仪表、继电器或其它模块，其中按钮、控制开关、电流表和电压表均为防爆元件、控制箱内装元件可根据用户要求进行排列，可实现多种功能，4.控制开关由多种型号及不同功能，可供用户选择。