

厂家直销缓冲防火闭门器液压自动关门器

产品名称	厂家直销缓冲防火闭门器液压自动关门器
公司名称	广东省高要市金利镇正邦金属制品厂
价格	.00/个
规格参数	邦得尔:2300*1900 ZB-062:2 正邦金属制品厂:广东省高要区
公司地址	高要金利镇创业园
联系电话	0758-8575635 13660988887

产品详情

闭门器安装方式

1、标准安装：闭门器安装在门上，支座安装在门框上，且闭门器装在拉门侧。这种安装方式适合于门框较窄，没有足够的空间安装闭门器。适用于开门方向没有障碍物，门开到足够大的角度时，闭门器也不会撞击到外物。

2、上门框安装：闭门器安装在门框上，支座安装在门上，且闭门器装在推门侧。这种安装方式适用于门框较宽，有足够的空间安装闭门器。与标准安装比较，这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。这种安装方式的关门力较大，适用于更大更重的门。

3、平行安装：闭门器安装在门上，平行板安装在门框上。且闭门器装在推门侧。这种安装方式适用于门框很窄，或者几乎没有门框。依照这种方式安装后，由于没有突出的连杆与摇臂，所以较美观。与标准安装比较，这种安装方式适用于开门方向有墙等障碍物。这种安装方式的关门力较小。

4、隐藏安装：这种安装方法针对隐藏式闭门器，一般闭门器安装在门上，滑轨安装在门框上。闭门器可以在门的两侧。与前三种安装方法对比，这种安装方式关门力最小。依照这种方式安装后，门在关闭的状态，没有外露的部件，所以最美观。这种安装方式最为复杂，最好需要专业人士来安装。这种安装方式要求门与门框间有较大的缝隙，一般为10mm（或者安装时去掉门上部的材料，增大间隙）。门的厚度超过42mm。我: 闭门器安装方法

- 1、通常随闭门器提供的使用说明书有安装样板，故先阅读说明书，根据开门方向、关门力量的大小及闭门器机身、连接座与门铰链间的安装尺寸来确定安装位置。
- 2、根据关门力量大小的要求，通过将连接座反转180°或改变连接杆与连接座间的连接位置，可改变关门力量。调整连接杆与门铰链中心线的距离越大，则闭门器的关闭力量越小，反之力量越大。
- 3、按安装样板上的位置指示，确定安装螺钉的位置，然后钻孔、攻丝。
- 4、用螺钉安装闭门器机身。
- 5、安装固定连接座。
- 6、用螺钉安装驱动板。

7、将调整杆调节到与门框成90°，然后把连接杆与驱动板连接在一起。

8、别忘了装上塑料盖，它可以用来接住闭门器漏出的液压油。 9、安装完毕后，检查各固定螺钉是否紧固，不得有松动或不牢固的现象。将门开启至最大开门位置，检查闭门器的铰接转臂是否与门或门框相碰或摩擦。