## 四驱动矿车 15吨巷道运矿车 地铁运渣四轮车

产品名称	四驱动矿车 15吨巷道运矿车 地铁运渣四轮车
公司名称	济宁鑫山工程机械有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	发动机:锡柴490 变速箱:145 轮胎:750-16
公司地址	山东省济宁市任城区长沟工业园
联系电话	0537-2659931 18353758705

## 产品详情

四驱动矿车 15吨巷道运矿车 地铁运渣四轮车

矿用四不像自卸车的转向系统

- 1、定期检查转向油罐内油面高度及油液质量。
- 2、设备停放较长时间或维修后,加油时应排尽空气,具体方法如下:顶起前桥,将油充满转向油罐,启动发动机并在1000r/min转速下,左右转动方向盘,直到两端打到极限位置(在极限位置不能停留过久,否则转向油泵会发热),反复十余次。在进行上述操作中,应不断往转向油罐内补充油,直至油液充满整个系统,液面到油标位置。再转动方向盘,油面保持平静,无气泡。
- 3、转向传动机构应经常检查各连接处螺母紧固情况,若发现松动应紧固。
- 4、检查各接合面处应无渗漏,若有应紧固螺母或更换密封件。
- 5、各杆件和铰接处应按时润滑。
- 6、每行驶2500km后,检查调整前桥。调整时将其停放在平地上,将前轮打正,松开横拉杆上的锁紧螺母,转动轴套调整横拉杆长度,使前束为0mm~3mm,然后拧紧螺母。
- 7、当转动转向盘时颤动厉害,表明油路中混杂空气,油泵吸空。解决方法:应首先检查油面,若油少,加足液压油,按上述方法排除空气。若油液充足应检查粗滤器是否堵塞,转向油罐的空气滤盖透气孔是 否堵塞,若堵塞拆下进行清洗再装上。
- 8、矿用四不像自卸车在行驶5000公里时需要更换转向用油及油罐中的滤芯,以后每行驶24000km或油变

质时,必须更换油液及油罐滤芯。

9、检查液压系统的泄露液压系统泄露,会使转向系统不能正常工作,检查以下内容:各油管、接头连接处;转向助力缸伸缩处;转向泵轴;转向器端盖处。10、其它部位

检查各铰接部位是否缺油,在转向时如发出嘎嘎的响声,则说明各铰接部位缺油,应及时补充。

检查助力缸缸筒有无外伤、变形、如有应修理或更换;

各连接部分是否松弛磨损,若有磨损则需加注润滑脂,对于松旷严重的应更换。

检查各处的软管有无老化、裂纹、外伤、泄漏以及管路接头有无松动,如发现应及时紧固或更换。

济宁鑫山工程机械有限公司生产各种履带运输车、矿用四轮车、四不像车、四驱爬山王、混凝土搅拌罐车、后八轮工程车、订制特殊用车、各种四不像车订制底盘等。整车均可订制,欢迎来电咨询。