

河北燃气壁挂炉RD-02

产品名称	河北燃气壁挂炉RD-02
公司名称	河北德威采暖设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市河间市束城镇束城村
联系电话	15103171032 15531758855

产品详情

春天，不用取暖了，就要将壁挂炉暖气中的水放掉，并注入新的水。

壁挂炉保养

- 1, 将进水开关打开，在压力加到2时关闭(压力不要超过3);
- 2, 打开最后一组壁挂炉暖气片的泄气阀，(小心呀)一种带有很怪的味道“老水”会喷出来;
- 3, 等“老水”不在喷或流出来时，关闭泄气阀，第二次打开进水开关加压至2或3;
- 4, 反复N次的泄水和加水，至您自己满意为止(别自己骗自己，这可是咱自家的东西，修起来要挺多银子的哟);
- 5, 决定不反复冲洗后，最后一次加压不要超过1.5(最多不超过2)

秋天和入冬时要再进行一次冲洗和换水，但加压一定不能超过1.5，压力过高时可打开最后一组暖气片的泄气阀，放出一些水就行了。

壁挂炉安装

- 1.开箱，取出壁挂炉，确认气质与喷嘴是否一致，如果不一致应调换或做记录;
- 2.取出挂板和预安装模板;
- 3.打烟道眼(没有预留烟道)及挂炉子的小孔，如果是外墙并且有较厚轻体保温，则要用较大的膨胀螺栓固定挂板。
- 4.将自来水接入采暖系统，冲洗系统管路及散热器，对于铸铁散热器尤为重要。

5.挂上锅炉;

6.安装烟道(具体安装参见烟道安装原则);

7.连接下部的五根管道，注意要加上垫片，拧紧;

8.接上电源和室内温度控制器。打开机器前面板，按照N、L、E接好电源，按照温度控制器要求连接在主电路板上，装上面板;

9.注水并检漏：打开自来水进水开关，打开注水开关，给采暖系统注水，直至3Bar，关上注水开关，看是否有漏点，并注意安全阀是否卸压;同时打开卫生热水龙头，看看是否有漏点;用肥皂水试一下燃气管路是否有燃气泄漏。关上自来水进水开关，打开注水开关，打开水龙头，将采暖系统内水放掉一部分，直至水压降到1Bar左右;

10.特别的，对于铸铁散热器和镀锌钢管组成的采暖系统，系统注满水后，启动锅炉将采暖水加热到70-80后，将系统水全部放掉，以达到进一步清洗的目的。

11.填写安装记录。