

# 台湾油升YEOSHE柱塞泵V18B3L-10X

产品名称	台湾油升YEOSHE柱塞泵V18B3L-10X
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	828.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

## 产品详情

台湾油升YEOSHE柱塞泵 台湾油升YEOSHE叶片泵 台湾油升YEOSHE油泵

苏州登正机电有限公司专业销售台湾柱塞泵 台湾叶片泵 台湾油泵

台湾油升YEOSHE柱塞泵

V25柱塞泵：

(1) V25A1R-10X , (7) V25A2R-10X , (13) V25A3R-10X , (19) V25A4R-10X

(2) V25A1L-10X , (8) V25A2L-10X , (14) V25A3L-10X , (20) V25A4L-10X

(3) V25B1R-10X , (9) V25B2R-10X , (15) V25B3R-10X , (21) V25B4R-10X

(4) V25B1L-10X , (10) V25B2L-10X , (16) V25B3L-10X , (22) V25B4L-10X

(5) V25C1R-10X , (11) V25C2R-10X , (17) V25C3R-10X , (23) V25C4R-10X

(6) V25C1L-10X , (12) V25C2L-10X , (18) V25C3L-10X , (24) V25C4L-10X

操作规程编辑

1、检查减速器油箱，高压泵油位和乳化液箱的水位是否在规定的油位和水位上。

2、检查安全阀，压力表、电接点压力表、水位表、液位指示器是否灵敏、正确；压力表、安全阀每年校验一次，安全阀定期作排气试验，以防阀芯粘连和阀孔堵塞。

3. 检查水泵各部位，各阀门、电磁阀、管道等是否良好，不得有漏水、漏气，漏油，检查电气接零(地)线是否牢固可靠，停泵一周以上时，要测量主电机绝缘是否良好；检查与水压机的联系信号是否正确可靠。4. 开泵顺序：

(1)检查所要开动的水泵、蓄水(气)罐和管道上的阀门、吸水阀、循环闸阀，是否全部在开启位置，打开高压泵的泵头放气阀和润滑油泵的冷却水阀；

(2)开动润滑油泵，运转1~2分钟，油压在0.15~0.2兆帕，待润滑油指示灯显示正常后，启动高压泵主电机；

(3)待泵头空气排尽后，立即关闭排气阀；

(4)高压泵运转正常后，合上循环阀电磁铁电源，插上打压电源插头，待水位升到4级以上后，合上最低液面阀电磁铁开关，水位升到7级时(根据泵房设计也可提前发出“可以工作”信号)给水压机发出“可以工作”信号，水压机开始工作。

5. 启闭阀门时，一要站在阀杆侧面，缓慢旋转。

6. 工作时不得离开工作岗位，严密监视控制仪表和水位指示灯是否正常，如出现假水位时，应立即采取措施，并每10~15分钟对全部设备巡回检查一遍，每小时记录一次运行情况，油温、轴承温度不得超过50℃，乳化液温度不得超过60℃，冷却水温度不得超过40℃，电机温度不得超过额定温升。

7. 发现超压，立即拔下打压插头，并切断总电源，待水位降到正常后，通知水压机停止工作。待修理恢复正常后，才能继续工作。

8. 用肥皂水检查蓄水(气)罐、气阀、气管是否漏气，如有冷凝结霜(水)情况，说明漏气严重，应及时修理。如要化冻，禁用明火。