

电启动8kw小型柴油发电机

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电启动8kw小型柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海劳爵机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:珀特博 型号:LAJ8500T 功率:8kw |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室 |
| 联系电话 | 021-59950215 15921267916 |

产品详情

电启动8kw小型柴油发电机

做为常用或备用电源，尤其是近年在能源短缺的今天，它在自然灾害、军事、船舶、航空、潜艇等领域越来越凸现其重要的作用与价值。而其自动控制系统却涉及机械、传感器技术、信号处理技术、计算机控制技术和控制理论等诸多科学领域。机组的数字化、自动化、智能化和网络化是柴油发电机自动控制发展的必然趋势。选择珀特博PROTABLE，告别高分贝生活、工作。

- 1.结构简单、体积小，无易损元器件，终生免维护
- 2.无发热元器件，温升高，自己本身没能量消耗。
- 3.电压波形好，空载时波形畸变率小于5%，有负载时波形畸变率小于3%。能适用对电质量要求较高的精密用电场所。
- 4.感性负载能力强，能拖带等于自身容量的感性负载。
- 5.对于未签约订购的客户出现质量问题您可以直接联系生产厂商；
- 6.您还可以将产品寄送到珀特博PROTABLE公司，由珀特博PROTABLE为您处理相关售后服务；
- 7.如果您是签约订购的客户，详细保修情况以合同说明为准。

电启动8kw小型柴油发电机

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司（珀特博）

销售经理：杨经理

联系电话：15921267916

可加微信：15921267916

公司地址：上海市奉贤工业园

交易模式：公对公转账，线上线下交易相结合

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货。

推荐理由：厂家直销 质保三年 终身维护

主要提供珀特博发电机，汽油/柴油发电机，发电电焊机，水泵，建筑机械、园林机械等设备。

静音汽油发电机<http://www.shprotable.com>

小型柴油发电机<http://www.shprotable.com>

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| 产品型号 | LAJ8500T |
| 频率 (HZ) | 50 |
| 实际可达输出(kw) | 9 |
| 额定输出(kw) | 8.5 |
| 额定电压 (V) | 120,220,230,120/240,220/380,230/400 |
| 功率因素 | (cos) COS =1 |
| 直流输出 (V) | 12V/8.3A |
| 相数 | 单相或三相 |
| 电机形式 | 自励磁，两极，全铜电机 |
| 启动系统 | 电启动 |
| 7米处噪音 | 68~72 |
| 燃油箱容量 | 30 |
| 持续工作小时 | 9.4 |
| 发动机型号 | LAJ2V86F |
| 动力形式 | 双缸,V型,四冲程,风冷柴油机 |
| 缸径 × 行程(mm) | 86 × 72 |
| 燃油 | 0号或者-10清洁柴油 |
| 润滑油容量(l) | 1.65 |
| 燃烧系统 | 直喷式 |
| 标准配置 | 电压表yDGs |
| 交流插头 | 2 |
| 交流开关 | yDGs |
| 油压警告灯 | yDGs |
| 机油报警器 | yDGs |
| 选用配置 | 直流保护器 |
| 计时器 | optional |
| 大轮子 | optional |
| 三相电压 | optional |
| 电流表 | optional |
| 自动切换 | optional |

| | |
|-----------|--------------|
| 遥控功能 | optional |
| 焊接功能 | optional |
| 外形尺寸 (mm) | 1200x725x805 |
| 净重 (kg) | 260 |
| 20FT | 26 |

检查要求有哪些？

- 1.施工现场柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级相符。
- 2.固定式柴油发电机应安装在室内符合规定的基础上，并应高出室内地面0.25 ~ 0.30m。移动式应处于水平状态，放置稳固，其拖车应可靠接地，前后轮应卡住。室外使用的柴油发电机应搭设防护棚。
- 3.柴油发电机及其控制、配电、修理室等的设置应保证电气安全距离和满足防火要求；排烟管道应伸出室外，且严禁在室内和排烟管道附近存放贮油桶。
- 4.施工现场的柴油发电机的安装环境应选择靠近负荷中心，进出线方便，周边道路畅通及避开污染源的下风侧和易积水的地方。
- 5.发电机电源必须与外电线路电源连锁，严禁与外电线路并列运行；当2台及2台以上发电机并列运行时，必须装设同步装置，并应在机组同步后再向负载供电。

电启动8kw小型柴油发电机