

# DZKP真空破坏阀,DZKP真空破坏安全阀

产品名称	DZKP真空破坏阀,DZKP真空破坏安全阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

## 产品详情

产品名称：真空破坏阀 产品型号：DZKP 产品别名：真空破坏阀,DZKP真空破坏器,破真空阀 连接形式：法兰,美标法兰 开启状态：开启压力 $9.80665 \times 10^{-3}$ bar- $9.31631 \times 10^{-1}$ bar 产品材质：SS304或CS 流通介质：气体 工作温度：60 压力范围：1.6-32Mpa 口径范围：15-200mm

### DZKP真空破坏阀概述：

当容器或者管道内在压力低于设计真空压力要，安装在阀瓣上面的弹簧开始工作，阀瓣垂直得往下打开，该阀自动开启吸入空气，此时外面的空气进入容器中，破坏真空，从而保护设备及系统，当容器或管道内达到预定值时，阀瓣被气压顶上去，形成密封，该阀自动关闭。真空破坏阀又叫真空破坏器、破真空阀。

本厂还可以承接生产真空释放阀（ZKSF），在真空破坏阀的基础上具有紧急释放压力的功能。

本产品可按照客户单位的设定压力生产。

### 主要技术参数：

A：法兰接口：HG20594-97

B：操作压力：开启压力 $9.80665 \times 10^{-3}$ bar- $9.31631 \times 10^{-1}$ bar

C：阀体：SS304或CS

D：密封：SS304衬PO

E：使用温度：60

DZKP真空破坏阀安装注意事项：

- 1：设备垂直安装在容易或管路上方的连接法兰上、法兰按照设计固定
- 2：阀门与主法兰连接面直接必须加装橡胶密封垫，拧紧螺栓
- 3：阀门安装方向（立式）、吸气口应在易与操作的部位、两边不能有遮挡物
- 4：安装时一定要拿掉阀门的防尘盖

DZKP真空破坏阀维修和保养：

为了确定真空破坏阀的性能达到设计和使用需求、应每隔6个月检查和保养。

打开上盖、检查负压盖动作是否灵活、有无卡阻现象或变形、重新安装压力盖时、要保证接触面的严密、导杆的灵活、操作压力是否在正常值。