

佛山风淋室单人双吹304不锈钢风淋室

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 佛山风淋室单人双吹304不锈钢风淋室 |
| 公司名称 | 万格立（佛山）环保科技有限公司 |
| 价格 | 6500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:万格立 型号:WGL-1.1KW 产地:广东佛山 |
| 公司地址 | 狮山镇桂丹路罗村一中旁 |
| 联系电话 | 13825590567 |

产品详情

产品特点

型号 WGL-2-F2

风淋室功能

采用全自动控制运行，双门电子互锁，红外感应自动吹淋，吹淋时双门锁闭。

冷板喷塑系列，采用多层酸洗技术，静电无法喷塑处理。

采用全不锈钢制造门、门框、拉手、加厚地台板、风淋喷嘴作为基本配置。

采用液晶时间显示，风淋时间为0~999s可调，并显示已风淋时间。

采用阿基米德螺线型设计的送风吹淋系统达到25m/s~30m/s的超强风速，确保进入洁净室的人员及货物达到彻底除尘的完美效果。

采用先进的静音系统，噪声在68dB以下，运转更安静，对正在工作的人员影响更小。

采用独特的空气清新功能系统，对长期封闭的风淋室&风淋通道内产生的异味进行彻底的消除。

常见故障处理

一、电源开关。

通常风淋室有四个地方可以切断电源：

- 1、风淋室外箱体的电源开关；
- 2、风淋室内箱体的控制面板；
- 4、风淋室两侧外箱体上（此处电源开关可预防紧急情况下切断电源，有效地提高工作人员的人身安全）。当电源指示灯不通时，不防重新检查一下以上四个风淋室电源处。

二、风淋室风机不工作时

当风淋室不工作时，第一时间去检查一下风淋室外箱体的紧急开关是否切断，如确定切断了，用手轻轻一按，往右方旋转一下松手即可。

三、风淋室风机倒转或者风淋室风速很小时

请务必检查一下380V三相四线的线路是否反接，一般风淋室生产厂家出厂安装时会有专人的电工接好线；如反接了风淋室的线源，轻者会导致风淋室风机不工作或反转风淋室风速减小，重者会烧掉整个风淋室的线路板；建议使用风淋室企业不要轻意去更换接线，因生产需要确定要移动的话，请咨询风淋室厂家解决。

四、风淋室不吹淋

除了以上三点外，还需检查风淋室箱体内部的急停键是否按下，如急停键为红色时，风淋室则不会吹淋；要重新按一下急停键则可正常工作。

五、风淋室不能自动感应吹淋时，请检查风淋室内箱体右下角的光感系统，看光感装置是否安装正确，如光感两边正相对且光感正常，则可自动感应吹淋。

六、风淋室使用一段时间风速很低时，请检查风淋室的初、高效过滤器是否积尘过多，如是请更换过滤器。（风淋室初效过滤器一般1-6个月内更换一次，风淋室高效过滤器一般6-12个月内更换一次）

风淋室日常怎么维护和保养

良好的风淋过滤效果离不开日常对风淋净化设备的精心维护和保养

1、做好点检工作

由专业的电工或点检员定期对风淋室进行检修和维护，确保各项指标在设备设定参数范围内。特别是对风淋门体要进行重点维护，因运行过程中，员工可能有时会违规操作，致电子锁锁销卡死或失灵或者闭门器调节不当影响关门效果。此外，还要检查螺丝是否有松动的现象，风淋室密封性、风机运转状况等等。

2、定期更换过滤器

初效过滤器一般1到3个月更换一次，中效过滤器一般3至6个月更换一次，高效过滤器一般6至36个月更换一次。初、中效过滤器可安排每个月定期清洗一次，完全晾干后可重装回去。

3、清洁保养

避免用尖锐的物体刮伤或碰撞风淋室表面，清洁时避免使用具有氧化性或强酸强碱性的液体擦拭风淋室箱体，尽量使用工业清洁进行保养。

4、避免违规使用

依风淋室作业标准书进行正确使用，避免违规操作，如：不能随意更改风淋室设定的各项参数；在正常工作模式下，切勿强迫开关风淋门，不能触动任何控制开关；风淋前后，轻开轻关风淋门；发生故障时，不要慌，最好不要启动手动按钮，请及时通知专业人员来处理。