

大车真空胎扒胎机，立式轮胎拆装机

产品名称	大车真空胎扒胎机，立式轮胎拆装机
公司名称	济南奇安教学设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	1298012014@qq.com
联系电话	86-053185983661 15863168516

产品详情

大车真空胎扒胎机，立式轮胎拆装机，真空轮胎拆胎机，真空胎拆装机，卡车客车轮胎拆装机，立式电动液压轮胎拆装机

Grilled tire machine (Vacuum tyre picking machine for large truck)

真空胎拆装机，采用五路液压系统，可做前四后八、公交车轮胎、中巴车轮胎，可以拆装所有22.5的真空胎，可做铁钢圈、铝钢圈，自动卡爪，使用省力省时。

产品介绍:

该产品是专为大车设计的一款拔胎机，采用三路液压系统，接电可以使用，速度快，拔一只轮胎只需要1分钟，省时省力。

产品参数：

产品型号	QA-CTJ-ZKT	备注
供电电压	380V	该产品只适用大车真空胎R22.5号轮胎使用
		大车卡盘胎10.0 R20in使用
		轮胎范围注解：
		卡盘胎带内胎的大车轮胎
		10.00表示轮胎断面宽度10in R表示子午线轮胎
		20表示轮辋直径20in

电机功率	2.2kw	1in=2.54cm
适用轮胎范围	真空胎22.5 卡盘胎10.0r20	
产品重量	450kg	
产品尺寸（长宽高）	1200*1200*2300mm	
产品材质	45号钢	

- 1.三路液压系统 操作简单明了，一看就会。
- 2.活动卡盘 方便调节角度，可以拔所有22.5的真空胎
- 3.机械式压胎杆 压力大，轻松分离轮胎和钢圈，快速扒胎

产品特点：

- 1.三路液压系统，反应速度快，适用范围广
- 2.可以拔所22.5的真空胎，卡盘轮胎，使用省力省人工
- 3.采用机械式压胎，对轮胎和轮辋没有任何伤害，保证轮胎和钢圈的使用寿命

使用方法:

- 1.先将机器接380V点源，启动开关确定机器能正常工作
- 2、更换轮胎之前检查轮胎框有没有变形
- 3、拧开气嘴把轮胎气压放掉，按下下翻控制开关，将轮胎卡放下，把轮胎放进卡盘上，固定盘卡，控制开关将卡盘回位。
- 4、控制下降开关，使用压胎杆先将轮胎压开，并按下转动按钮，让轮胎转动一周，将轮胎全部压开
- 5、使用轮胎勾，控制开关，将轮胎勾起，转动轮胎，使轮胎随着转动慢慢被勾出，当轮胎全部被勾出时停止转动，拆胎完成。
- 6、轮胎安装，使用压胎杆，压在轮胎上，转动轮胎，随着旋转将轮胎安装到轮辋上。

安装售后:

该产品出厂时已经安装完整，接电源便可以使用，操做不会我们技术还可以上门指导，让您学会使用为止

适用范围:

适合大车维修工厂，轮胎维修店，对大车轮胎的拆装