

高低配电箱生产厂家

产品名称	高低配电箱生产厂家
公司名称	临沂万商实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	临沂兰山区临西六路
联系电话	0539-2769988 15919718051

产品详情

熔断器（RT、NT型）的选用。配电变压器的低压侧总过流保护熔断器的额定电流，应大于配电变压器的低压侧额定电流，一般取额定电流的1.5倍，熔体的额定电流应按变压器允许的过负荷倍数和熔断器特性确定。出线回路过流保护熔断器的熔体额定电流，不应大于总过流保护熔断器的额定电流，熔体的额定电流按回路正常最大负荷电流选择，并应躲过正常的尖峰电流。停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏，并有防雨防砸措施。以上就是配电箱使用的相关注意事项，如果您还有什么不明白的可以和我们的进行联系。信息插座分为单孔和双孔，每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点，为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端，保证了快速，厂家是如何准确的安装的。

- 1、从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm。
- 2、用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套。
- 3、取出信息模块，根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中。
- 4、使用打线工具把线缆压入插槽中，并切断伸出的余缆。
- 5、将制作好的信息模块扣入信息面板上，注意模块的上下方向。
- 6、将装有信息模块的面板放到墙上，用螺钉固定在底盒上。
- 7、为信息插座标上标签，标明所接终端类型和序号。

以上多媒体信息箱模块安装注意事项只是给大家提供一个参考信息。 TEL：156-6656-9319 QQ微信同号：320-859-232