

云南昆明太阳能批发贵标太阳能厂家大放招

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 云南昆明太阳能批发贵标太阳能厂家大放招 |
| 公司名称 | 昆明经开区阿拉贵标太阳能加工厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 云南省昆明市经开区阿拉街道海子新村52号 |
| 联系电话 | 0871-68589490 18669009952 |

产品详情

云南昆明贵标太阳能是一家集太阳能产品研发、生产、销售于一体的专业化新能源公司。公司经过十几年的努力与发展，已具有一定的规模，现有员工100余人，分别负责太阳能的生产，销售、安装以及维修等公司的相关业务。

云南昆明太阳能批发贵标太阳能厂家大放招：太阳能热水器安装方法及详细步骤

必备的安装工具，如：螺丝刀、扳手、电钻等。

方法/步骤

步骤一、准备工作。准备好太阳能热水器安装施工所需要的一切工具，然后打开热水器包装，按装箱单检查配件是否齐全；

步骤二、安装支架。一般情况下，太阳能热水器安装在屋顶，坐北朝南，正向南偏西 5° — 10° ，确保没有阳光遮挡，以做到接受最长时间的日照，然后做好标记，将组装好的支架斜面框对准确定好的方位，并且固定，只要无松动即可。

步骤三、固定支架。这一步太阳能热水器安装步骤主要是采用水泥墩、打膨胀螺栓或者用钢丝绳固定安装好的支架。根据安装屋顶的实际情况选择合适的固定支架方法。

步骤四、安装水箱。首先要安装电加热，用起子撬开底堵，建材内置密封胶圈，看起是否贴切到位，将内置电加热棒放入、贴紧，然后上紧螺栓；其次就是将水箱放在支架的桶托上，并使用螺栓连接，确保水箱的高度比入户的高度高1—2米。

步骤五、安装真空管。首先要在支架的指定位置安装真空管管座，其次就是在确定保温层水箱内胆上套着的密封硅胶圈安装到位后，将无破损的真空管外密封胶圈套入真空管15厘米，用肥皂水充分浸湿管口，然后依次把所有真空管安装完毕后检查是否漏水。

步骤六、接冷热水管。先用生胶带缠进出水口，然后上好管件，连接太阳能热水器安装专用管道；将电伴热带紧贴在管道外壁，用粘性扎带扎紧；在水箱上册的水位仪孔装上传感器，然后松开锁紧装置，插入金属传感器，插到水箱底部，锁紧固定，防止移动和脱落；接下来为太阳能热水器安装的水箱上接自来水管；最后就是接室内水管。

步骤七、接电线。首先接电加热装置的电线，红色是火线、双色是地线、余下一根是零线；接好电加热线以后接电伴热带电线。

步骤八、安装全智能控制仪。全智能控制仪具有自动上水、定时上水、定温上水、缺水保护、定时加热等功能。全智能控制仪一般安装在室内侧墙上。

步骤九、调试运行。安装完毕以后通电，试运行，确认没有问题时安装完毕打扫现场。