

# 新能源电动洒水车

产品名称	新能源电动洒水车
公司名称	嘉祥县星河环卫设备有限公司
价格	5500.00/辆
规格参数	
公司地址	山东省济宁市嘉祥县黄垓镇张垓村南200米
联系电话	15106378444

## 产品详情

操作系统配置有电锁，断电总开关，前进/后退开关，加速器，制动器，驻车器.方向盘方向机和大灯开关，转向开关，喇叭按钮,洒水系统开关等等，车上安全辅助装置齐全，装有前大灯，转向闪光指示灯，制动指示灯，喇叭，倒车喇叭，电流表电压表显示等等。

全电动工作系统-----不用汽油机（柴油机）的

### 三，操作系统功能

- 1) 电锁——电气系统的电力控制开关。插入钥匙按顺时针方向转动，则开启电源，以及控制系统；当钥匙转回来时，则关闭电源。
- 2) 加速器（加速踏板）——用于控制速度。需要慢慢踩下加速踏板。逐渐踩下踏板车开始加速，踩到底部时车达到最大速度。抬起踏板开始减速。踏板完全抬起时，加速器停止工作。
- 3) 制动器（刹车踏板）——用于减速或停车。
- 4) 驻车器(驻车手柄) ——用于停车泊位，防止车辆溜坡。切记车辆行驶时，必须要放下松开驻车手柄，以免车轮抱死烧坏电动机。
- 5) 方向盘方向机——控制行驶方向。
- 6) 电流表电压表——电流表上有10个刻度（在0到300之间），电流显示大小能够知道电动机工作正不正常。在电池使用中，电压表指针会从高刻度线落向低刻度线。电压过低时，，则应及时充电。
- 7) 前进/后退开关——三位开关。按下上部分则前进，而按下下部分则后退。车辆行驶当中，假如需要换向必须在车辆静止时转换开关，否则后桥和电机将会受损。

#### 四，操作步骤

- 1) 合上断电总开关，打开电锁，接通电源
- 2) 按下前进/后退开关，确保锁定在所需位置。
- 3) 放下驻车手柄，抬起制动踏板，
- 4) 慢慢踩下加速踏板，则车辆开始运行。