

# 北大青鸟JBF-VDP3060B火灾显示盘

产品名称	北大青鸟JBF-VDP3060B火灾显示盘
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北大青鸟 型号:JBF-VDP3060B 产地:河北
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

## 产品详情

北大青鸟JBF-VDP3060B火灾显示盘

### 一、主要技术指标：

工作电压 DC 19-28V 控制器提供，调制型

监视电流 23mA (24V)

报警电流 80mA (24V)

抗电磁干扰 10V/m

编码方式 通过火灾显示盘上的按钮设定

编码范围 201-215

确认灯  
监视状态绿色指示灯闪亮，接收到报警信号时，红色指示灯常亮；按下消音键后，黄色指示灯常亮。

外形尺寸 180mm 长 × 90mm 宽 × 39mm 高

线制 L1、L2、+24V、GND四总线，L1、L2 接线无极性

## 二、安装与接线：

布线施工后，使用膨胀螺栓将底壳固定在墙上，安装孔距为60mm。

探测总线采用ZR-RVS-2×1.5mm<sup>2</sup>双绞线，24V电源线采用ZR-BV-2×2.0-2.5mm<sup>2</sup>导线。

在底壳的正中位置制有敲落孔，底壳右端也有预留开口，根据需要在某一位置配上连接走线。

探测总线L1、L2连接在端子L1/LA和端子L2/LB上。

火灾显示盘只能在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。

端子L1/LA和L2/LB分别接二总线L1和L2；

端子+24V和GND分别接24V电源的正、负，注意极性不得反接。

## 三、使用方法：

功能设置：长时间按下消音键(大于10秒)，直到显示E1字样即进入功能设置模式。

显示E1及编号，为火灾显示盘当前编号。要设置编号，将按键长按下，直到位数字闪烁，然后短按按键可设置为0、1或2，再长按按键，第二位闪烁，短按按键可设置0到9，再长按按键，第三位闪烁，短按按键可设置0到9，再长按按键，三位一起闪烁，后长按按键直到数字消失，即保存设置；短按按键即不保存。火灾显示盘编号可以设置从201到215。然后短按按键依次进入E2，E3，E4，E6，E7，E8，E9功能设置，具体设置方法同E1相仿。它们分别代表：E2-楼层号，从-9到99；E3-段起始地址号，从001到200；E4-段结束地址号，从001到200；E6-第二段起始地址号，从001到200；E7-第二段结束地址号；从001到200。E8-第三段起始地址号，从001到200；E9-第三段结束地址号，从001到200。在E5模式下，长按按键直到数码管全灭，退出设置模式。

自检：在无警报时，按下消音键5秒，即开始自检，所有数码管显示8，所有指示灯亮，声音报警启动，过大约30秒自动恢复