

科乐商用挂面机干面上挂机上杆机爬杆机压面机

产品名称	科乐商用挂面机干面上挂机上杆机爬杆机压面机
公司名称	丹阳市科乐机械有限公司
价格	4600.00/1
规格参数	品牌:科乐
公司地址	丹阳市珥陵镇积庆村
联系电话	17768765638

产品详情

参数:

品牌:科乐

产品名称:多功能挂面机

型号:GM-X22 / GM-X26 / GM-X30 /

外形尺寸:4000*600*2000 (MM)

可生产:面条,宽面,圆面,挂面,干面

适用范围:休闲食品厂设备,茶餐厅设备,面包房设备,中餐店设备,面食加工店

产量:150公斤/小时

电动率:1.5(220或380)KW

外形尺寸:2.0-2.7米(机器的长度和宽度可根据客户要求定做)

产品介绍:

使用与保养说明

尊敬的用户,感谢你选购本公司产品,使用前请仔细阅读下列说明.增进对机器的进一步了解,掌握基本使用方法及常见问题的排除能力,使机器发挥最佳性能,延长使用寿命.

安装:

1. 机器须安装在平整硬化的地面,按地线标志接地线.
2. 开机前减速机必须加油,磨合期后更换润滑油.
3. 检查各部位紧固件在运输中是否有松动.
4. 接电源试反正转,点击启动开关,若机器反转,置换刀闸线头.
5. 检查各部位油孔是否畅通,用适宜的润滑油加注.
6. 仔细清除面料中的杂物.

操作指南

1. 拌面:面粉配水比例约为10:2.5,根据面粉含水量增减,加入原料后,启动拌面开关,直至面料呈均匀颗粒状,即可使用(注:面料熟化5-8分钟更佳).
2. 调整:用手轮调整轧辊间隙,调整原理见下表格,在调整过程中,调紧或放松手轮的量,有时不易一次调准,关键要弄清道理,耐心把握,不熟练时可停机调整.
3. 操作:把拌好的面料放入面斗内,按刀并固定挡刀板(或挂钩)就可开机运转,第三组下来的面用手引导下一组,多组依次类推.

安装方法

1. 将挑条器下方角铁与面条机主机上的孔用螺栓连接.
2. 用配带的长链条将上杆轴上的飞轮与挑条器上的链轮连接,并将中间的压链论调至松紧合适.

调试方法

1. 开机前用手拉动链条挂钩,使左右挂钩对称.

2. 开机试轧面,根据面条悬挂的长短情况,停机调整链条.

3. 如果面条前面长,将链条挂钩向上调整,幅度为(前面长度 - 后面长度) ÷ 2,即面条长度差距的一半位置,如果面条后面长,将挂面勾向下调,幅度相同,使面杆前后长短一致即可.

保修事项

尊敬的用户,如果您在使用中遇到了问题,凭保修卡与就近经销商或本厂联系,您将得到迅速而满意的解决.本厂免费为您提供咨询服务,对您购买的产品,保修一年,常年供应零配件,终身维修,可彻底解决您的后顾之忧!

1. 在保修期内,发现确因制造而产生的问题,本厂给予免费修理或更换零件.

2. 由于使用不当,造成的机器,人身的伤害,用户自理.