厂家直销 硅碳棒电炉专用 硅碳棒加热管

产品名称	厂家直销 硅碳棒电炉专用 硅碳棒加热管
公司名称	郑州市嵩博高温材料有限公司
价格	110.00/支
规格参数	14*200*250:14
公司地址	登封市大金店镇三里庄村
联系电话	13603995562 13938575587

产品详情

使用说明

1 硅碳棒在使用过程中, 随使用时间增加电阻值增加这种现象叫老化现象。棒老化后会造成炉温降低

为了正常使用,可适当提高电压或改变接线方式,使炉温得到补偿。2 送电时,电压应逐步增加。 一般开始时电压为额定电压的一半为宜,防止升温过快。送电时切忌超负荷运行。3

硅碳棒最好连续使用,连续使用可以提高棒的寿命。 4

硅碳棒硬而脆,故在装卸、运输时应特别小心。5

硅碳棒应放在干燥地方,以防铝头受潮变质。 6 被加热工件不能含有过高水分,应预先干燥,以免影响棒的寿命。如果是新窑或长时间没有使用的窑炉必须用旧棒进行烘窑, 切忌用新棒烘窑。 7 硅碳棒在氢气中使用,棒体会变脆缩短寿命。 8

硅碳棒与碱金属、碱、硅酸盐、硼化物等接触会产生腐蚀,所以要避免它们与棒体接触。9 硅碳棒接线夹应与棒体冷端的铝头紧密接触。10

硅碳棒在使用过程中,如发现断裂或白炙现象,应急时更换新棒。以免影响其它棒的使用寿命。 11 第一次使用硅碳棒的电炉,一段时间后如产生断棒,应进行整体更换。更换下来的旧棒,用来替换在以 后使用时产生的断棒。在替换时,应选择与断棒电阻相近的棒进行替换。 12 硅碳棒在安装时,不能 于保温材料接触,要用高温绝缘好的瓷管隔开。以免因为漏电打弧,造成墙体烧熔