

# 厂家直销 硅碳棒电炉专用 硅碳棒加热管

产品名称	厂家直销 硅碳棒电炉专用 硅碳棒加热管
公司名称	郑州市嵩博高温材料有限公司
价格	110.00/支
规格参数	14*200*250:14
公司地址	登封市大金店镇三里庄村
联系电话	13603995562 13938575587

## 产品详情

### 使用说明

1 硅碳棒在使用过程中，随使用时间增加电阻值增加这种现象叫老化现象。棒老化后会造炉温降低

为了正常使用，可适当提高电压或改变接线方式，使炉温得到补偿。2 送电时，电压应逐步增加。一般开始时电压为额定电压的一半为宜，防止升温过快。送电时切忌超负荷运行。3

硅碳棒最好连续使用，连续使用可以提高棒的寿命。4

硅碳棒硬而脆，故在装卸、运输时应特别小心。5

硅碳棒应放在干燥地方，以防铝头受潮变质。6 被加热工件不能含有过高水分，应预先干燥，以免影响棒的寿命。如果是新窑或长时间没有使用的窑炉必须用旧棒进行烘窑，切忌用新棒烘窑。7

硅碳棒在氢气中使用，棒体会变脆缩短寿命。8

硅碳棒与碱金属、碱、硅酸盐、硼化物等接触会产生腐蚀，所以要避免它们与棒体接触。9

硅碳棒接线夹应与棒体冷端的铝头紧密接触。10

硅碳棒在使用过程中，如发现断裂或白炙现象，应急时更换新棒。以免影响其它棒的使用寿命。11

第一次使用硅碳棒的电炉，一段时间后如产生断棒，应进行整体更换。更换下来的旧棒，用来替换在以后使用时产生的断棒。在替换时，应选择与断棒电阻相近的棒进行替换。12 硅碳棒在安装时，不能于保温材料接触，要用高温绝缘好的瓷管隔开。以免因为漏电打弧，造成墙体烧熔