

# 厂家供应上柴股份系列200千瓦发电机组.

产品名称	厂家供应上柴股份系列200千瓦发电机组.
公司名称	湖北恒久动力机电设备有限公司
价格	88600.00/台
规格参数	上柴股份:无刷 SC8D280D2:自启动 上海:单轴承
公司地址	湖北武汉东西湖高桥四路5-2栋5-6号
联系电话	027-83266136 13971118939

## 产品详情

湖北恒久动力竭诚为您服务：027-83266136 13971118939

SC系列上柴股份柴油发电机组具有工作可靠、外形美观、结构紧凑、经济性能好，并且具有调压精度高、动态性能好、使用寿命长等特点，长期以来一直深受客户青睐。

上柴200千瓦发电机组操作

### 1、启动前检查

- (1)检查机油油位是否在标示刻度线以内，不够加同型号机油至标示线以内位置。
- (2)检查冷却液是否在水箱盖以下8cm左右，不够加清水至上述位置。
- (3)检查电池液液位是否在极板面上15mm左右，不够加蒸馏水至上述位置。
- (4)清理发电机组现场，把有碍操作或运行的物品搬开，确保冷却通风道顺畅。
- (5)确保总空气开关在OFF（关）状态。

### 2、钥匙启动控制屏柴油发电机启动、停机操作

#### (1)启动：

把钥匙从“0”位经过“1”位转到“预热”位，在预热位等7秒钟使空气预热，

然后继续把钥匙放松，钥匙回复到“1”位；

钥匙在启动位置停留的时间不超过5~7秒，如果在上述时间内柴油发电机不能启动，则应把钥匙立即回复到“0”位。间隔30秒钟后再行第二次启动，如果连续3次仍不能启动柴油发电机，则应查找原因并排除故障后才允许再启动；

柴油发电机启动后，应马上检查有无异常噪音及震动，有无漏油、漏水、漏气现象，控制屏有无异常显示。在开机10~15秒内，油压是否达到正常范围（35~60p.s.i），如果有不正常现象，则应作出相应整改处理，等一切正常后将柴油发电机总空气开关合上（ON位置），开始供电。

(2)停机：

先把柴油发电机总空气开关扳下（OFF）位置，让发电机空载运行5分钟，然后把钥匙转回“0”位置；

如果有紧急情况需停机，可以在不切断负载的情况下把钥匙转到“0”位置或干脆按下红色急停按钮。

3、自动启动控制屏柴油发电机启动、停机操作。