

XMZ1000 U压滤机技术参数中的液压缸直径

产品名称	XMZ1000 U压滤机技术参数中的液压缸直径
公司名称	沧州亚龙压滤机有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	亚龙:厢式压滤机 100:1000 泊头:付庄开发区
公司地址	河北沧州南皮县付庄开发区
联系电话	0317-8189923 15130769659

产品详情

技术参数

设备型号	XMZ100/1000-U压滤机
滤板尺寸	1000 × 1000mm
过滤面积	100 m ²
滤板数量	57片
滤室容积	1500L
油缸最大行程	600mm
油缸工作行程	480mm
过滤压力	0.6MPa
压紧工作压力	22MPa
液压缸直径	200mm :
整机功率	4kw
外型尺寸	长 4500 宽 1540 高 1650
整机重量	4900kg

1.XMZ100/1000-U压滤机 (<http://www.ylylj.com/>) 安装在牢固的基础上, 滤机只需固定止推板, 地脚螺栓预留高度50-80mm, 基础要平整。将压滤机和液压站安装固定在指定位置, 连接油路。核对滤板框数量、将滤布按要求必须平整的铺设在滤板上, 各运动部位加油润滑, 油箱内加入HM46或HM68号液压油, 至油标中位, 安装就绪。(另外, 用户将外服设备用管道与压滤机进出管道法兰连接, 在进料管道上安装料液溢流装置, 添加压力表监控进料压力, 随时控制进料压力。)

2. 接通电源, 将泵站上调压阀逆时针松开, 按下启动按钮检查电机转向(逆时针), 按前进按钮。通过电磁阀换向, 活塞杆缓慢前行, 交替按下前进、后退按钮, 使活塞杆前进、后退、前进、后退、交替往复几次, 排除缸内空气。活塞杆前行、后退没有爬行状态为止。然后按下按钮活塞杆前进, 将滤板压紧

，慢慢旋紧调压阀，压力表显示工作值时（22Mpa），将调压阀锁死。压滤机调试完成。待机过滤。（注明：以上调试过程产品出厂前已经调好，没有经验的用户一般就不要动，一旦超压出现质量事故，用户负全责）3. 注意观察XMZ100/1000-U压滤机的工作状态，保持良好的润滑。每次作业都应对压滤机进行清理、排板整齐、滤布平整保持清洁。油泵液压油每年更换一次，保持（压滤机<http://www.ylylj.com/product/suojinyalvji.html>）油泵良好的工作环境。严谨灰尘、污物、金属屑等杂物进入液压系统。压力表按标准定期校验。