

南宁自动门厂家,南宁感应门按装事项

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 南宁自动门厂家,南宁感应门按装事项 |
| 公司名称 | 广西灿源装饰设计工程有限公司 |
| 价格 | 200.00/平米 |
| 规格参数 | 灿源装饰:001 002:003 南宁:004 |
| 公司地址 | 南宁市青秀区民族大道141号中鼎·万象东方C单元C1002号 |
| 联系电话 | 0771-5858116 18076582448 |

产品详情

自动门的质量跟材料是正比的。而且自动门又称感应门，这个安全度要求很高，因为是人到开门，人走关门，如果质量和安装的不好，中间容易出现安全问题，容易让人被砸到。所以要求 南宁自动门厂家的材料包括：玻璃、铝材、轨道都是要合格的产品。在安装时要求不能有一分的差距，因为有一点阻碍或是缝隙都会影响自动门感应门的正常工作。

1、地导轨安装走向自动门时，自动门感应器的感应宽度范围应该大于门完全打开的宽度。由于平开式感应门的受力点最佳、效率最大，所以在平开式感应门门体施力点上作用力最小，门体结构也不会变形按事先弹好的轨道滑槽控制墨线进行剔凿修整，满足安装要求后埋设安装下轨道，安装地轮时门体的上下缝隙要保持一致。[南宁感应门安装](#)并注意下轨道顶标高应与地坪面层标高一致或略低3mm以内。

2、机箱安装换开关操作，调整开门的方向和速度。最后安装感应探头，将传感器打开并安装好之后，再调整探头。门体安装完成后，要调整门体高度和缝隙位置，调节吊架固定螺母，确保门体行走和移动时，无滞重现象或摩擦的声音，[南宁自动门厂家](#)应注意钢横梁上钻孔或焊接连接板应在钢横梁安装前完成。

3、南宁感应门安装装门扇先检查轨道顺直、平滑，不顺滑处用磨光机打磨平滑后安装滑动门扇。用门体吊挂螺栓组件将门体吊挂安装好，注意将滑轮的中心位置与门体保持平行。滑动门扇尽头应装弹性限位材料。要求门扇滑动平稳、顺畅。调整皮带张力，拉伸时皮带要保持紧绷状态，将所有压板螺栓紧固。

4.南宁感应门安装检查调试，保障自动门安全、可靠地运行，用户或自动门管理人员在日常需要对自动门进行必要的运行检查。如果自动门安装了辅助光线传感器(红外对射保护装置)，当门打开时，人站着不动，用手遮挡辅助光线传感器，门应该保持打开状态。当手离开后几秒内，门应该重新关闭。

[灿源装饰](#)

专业按装自动门厂家。有各种自动门材料提供，同时有一支专业自动门按装队伍，技术娴熟。每一道工序流程都严格按照标准按装，落实每一步按装过程。了解更多可以拨打热线18076582448，也可以登录官网www.canyuanzs.com.我们期待你的来电。