

玻璃钢轴流风机的安装、保养方法

产品名称	玻璃钢轴流风机的安装、保养方法
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚太:1
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路 交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

产品详情

安装和保养是我们公司一直强调的问题，因为很多用户因为安装和保养问题而导致玻璃钢轴流风机发生了故障。接下来请看下玻璃钢轴流风机的安装：

一、全面熟悉玻璃钢轴流风机的样本，熟悉玻璃钢轴流风机的规格、型式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等；风机安装前应检查叶轮有没有擦碰现象，并对各部件进行全面检查，附件是不是完整，每个部件联接是不是紧固。

二、联接玻璃钢轴流风机进出口的风管应有单独的支撑，不可以把管道重量加在玻璃钢轴流风机的部件上；玻璃钢轴流风机安装时应注意风机的水平位置，对玻璃钢轴流风机与地基的结合面和出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。

三、玻璃钢轴流风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地一定要可靠。

四、玻璃钢轴流风机全部安装后应检查风机内部是不是有遗留的工具和杂物。