

厂家为你讲解玻璃钢风机的4种安装方式

产品名称	厂家为你讲解玻璃钢风机的4种安装方式
公司名称	山东创源空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亚太:1
公司地址	德州经济技术开发区项目东区天衢东路与纵一路 交叉口东北角
联系电话	0534-2559687 18865701669

产品详情

厂家为你讲解玻璃钢风机的4种安装方式。不知道大家对玻璃钢风机的安装方式了解多少，而专业人士会比较了解。下面是我们对玻璃钢风机的安装方式简述。希望可以帮助到您。玻璃钢风机的安装方式主要有以下四种：

- 1、玻璃钢风机卧地式安装 将减振器通过联接螺栓固定于风机机座，用中心高调整垫板调节各减振器水平高度，用固定螺栓将风机固于已焊接在基础上的联接钢板上，如风机由于抗震等原因无需减振器，则将风机机座上的螺孔与基础上的预埋螺栓直接联接即可；
- 2、玻璃钢风机侧墙卧式安装 玻璃钢风机安装的基本要求与卧地式安装相同，只是安装托架做成斜臂支撑式，托架要有足够的强度和刚度，10#以上风机不宜采用此种安装方式；
- 3、玻璃钢风机悬挂式安装 先将减振器与风机用螺栓联接成一体，减振器对称安装，布置于风机重心两侧，直接将风机提升插入安装于悬挂支架，悬挂支架的高度，视实际空间距离由用户自定，16#以上风机一般不采用此种安装型式；
- 4、玻璃钢风机立式安装：风机立式安装方法与卧地式安装一致，对风机基础的强度与刚度要求更严格。风机与两端管道的联接须采用挠性接头，以隔离振动和保护玻璃钢风机。