

喷绘布无胶拼接机 灯布热拼机

产品名称	喷绘布无胶拼接机 灯布热拼机
公司名称	深圳市亮点源电子科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东深圳市深圳市龙岗区爱联
联系电话	86 755 13632715815 13632715815

产品详情

黑色喷绘布无胶拼接机

一、适用范围：

喷绘布、灯箱布、PVC防水布、枷网帆布、遮阳棚等涂层膜结构（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等可热熔的材质）平面的拼接。

二、操作方法：

将欲拼接喷绘画面两接片边缘按30-40CM的搭接宽度上下层叠平铺好，在两端距压缝40CM处用胶带或夹子等固定品牢固；

打开热拼机电源按钮，分别打开温度和速度旋钮，根据布质厚度和材料及地面情况，并设好速度和温度，开始预热2分钟左右；

将机器放在两喷绘接片端头搭接层叠处，滚轮对准压缝边缘；

向左扳动尾端手柄，将热风喷头插入喷绘接片上下层叠接缝层，开始拼接；

热风喷头插入上下两拼接画面的层隙间后，机器即开始自走，压接过程中，可轻扶左侧把手，控制方向以调整跑偏，并使上接片边缘与喷头内侧能够接触；

拼接进行到画面末端时，将尾端手柄向右侧扳动，使热风喷头抬离上下接片层叠间隙，便可停止机器工作，此时大功告成。

特别提醒：完成工作后，为保护电热芯不易过早老化，一定要做降温处理：扳起热风头、温度调节旋钮数字归零、5分钟后再关闭机器的电源按钮，停止风机转动。遇到正工作中特别情况发生，比如突然停电

，也一定要先扳起热风头，再把温控旋钮归到零位，然后再去考虑电源接通的问题。

三、自动休眠：

本机如果在十五分钟内无操作，将会自动进入休眠状态，以节省能量，（第十二分钟时自动停止加热，第十五分钟时自动关闭电源），按(选择)键将重新启动。

操作注意：操作者可以对欲拼接的喷绘接片，取一些相同的布样，按上述程序进行操作试验，找出满意的温度和速度参数，再进行正式拼接操作。所拼接布面要保持平整，要保持接缝处地面的平坦（水泥或瓷地砖等坚硬耐热质地为佳），为利于热拼压合。

四、注意事项：

使用本品时，要经常保证工作地面整洁，避免杂乱而导致意外。

工作环境要良好，并保持照明，不可在潮湿阴暗场地使用机器，不可用潮湿纸布擦拭机器。

工作场地，应当平坦并且地面强度足以安全支撑该机器的重量。

禁止以非正常操作方式使用机器；热风喷头所喷射热气不可长时间对着胶轮，防止使之烫坏。

工作完毕后要确定关闭总电源开关。

如工作中发生特殊情况，当停止使用机器，进行故障排除。

停机断电后，方可进行维修及更换零件，并使用标准通用工具进行拆卸。

为确保安全可靠的拼接，特别对初使用者，当取一些接片，按操作方法进行试验练习，当熟练后方正式使用。

为安全着想，以及延长寿命，不可超限使用机器。

五、维护保养：

打开包装后，随即检查机器是否有损坏或缺少组件，如有，及时与我们取得联系。

原有包装请勿丢弃，搬运时要注意重新包好，运输应小心，减少震动。

经常性地用毛刷清刷热风口，使之保持清洁；

保持贮放场地干燥通风，以防生锈；

注意保持风机的吸气栅清洁，注意工作及贮放场地除尘，避免有异物堵塞，以保护加热系统。热风机不

在保修范围，请注意使用。

技术参数：

交流电压220伏/50赫兹；

最大消耗功率2000W，平均1500W；

加热温度：最高750度

可调工作温度50-500度；

加热输出温度：50-480

风量：实际：40-100%。风扇电压显示值：12-28

自动休眠定时：15分钟内无操作

可调自走拼接速度0.8-15米/分钟；

全重14公斤；

包装尺寸：47X31X32