

东莞电动机厂家直销-东莞卧式电动机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 东莞电动机厂家直销-东莞卧式电动机 |
| 公司名称 | 东莞市苏能动力设备有限公司 |
| 价格 | 260.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:苏能 型号:YE |
| 公司地址 | 东莞市万江区石美社区鸬鹚窝门楼东铺63号 |
| 联系电话 | 0769-88991499 13790285448 |

产品详情

东莞电动机厂家直销-东莞卧式电动机

电动机漏保的正确使用方法

漏电保护器，用以对低压电网直接接触电和直接接触电进行有用保护，也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的，也有三相的。

由于其以漏电电流或由此发作的中性点对地电压改变为动作信号，所以不用以用电电流值来整定动作值，所以灵敏度高，动作后能有用地堵截电源，保障人身安全。

依据保护器的作业原理，可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间，当发作触电时中性点偏移对地发作电压，以此来使保护动作堵截电源，但由于它是对全部配变低压网进行保护，不能分级保护，因而停电规模大，动作频频，所以已被筛选。脉冲型电流保护器是当发作触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值发作的俄然改变，以此为动作信号，但也有死区。现在使用广泛的是电流型漏电保护器，所以下面首要介绍电流型的保护器。

装置请求

- (1) 被保护回路电源线，包含相线和中性线均应穿入零序电流互感器。

(2) 穿入零序互感器的一段电源线使用绝缘带包扎紧，捆成一束后由零序电流互感器孔的基地穿入。这么做首要是消除由于导线方位不对称而在铁芯中发作不平衡磁通。

(3) 由零序互感器引出的零线上不得重复接地，不然在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流，不会全部从零线回来，而有部份由大地回来，因而通过零序电流互感器电流的向量和便不为零，二次线圈有输出，可能会形成误动作。

(4) 每一保护回路的零线，均应专用，不得就近搭接，不得将零线相互连接，不然三相的不平衡电流，或单相触电保护器相线的电流，将有有些分流到相连接的不同保护回路的零线上，会使二个回路的零序电流互感器铁芯发作不平衡磁动势。

(5) 保护器装置好后，通电，按试验按钮试跳。

漏电保护器运转保护注意事项如下：

(1) 应制订准则，专人保护，定时试跳，并做好运转记载。

(2) 遇有疑问，应剖析处理，不得擅自退出运转，或有认识使其失效。

(3) 在正常运转时跳闸，若原由于电动机发动或大电流冲击，则采取替换发动，恰当调整定位，或带短延时躲过冲击。若系下雨等因素使漏电流添加形成，则可暂时调理灵敏度。