

阐述MC-II型脉冲除尘器的安装使用及后期维护

产品名称	阐述MC-II型脉冲除尘器的安装使用及后期维护
公司名称	河北帝宸环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡黄屯村（注册地址）
联系电话	0317-5560097 13833761831

产品详情

[MC-II型脉冲除尘器](#)的安装使用及维护

- 1.为了运输方便，本型号除尘器84至120袋分成两部分，安装时，连接处应加橡皮脚垫，连接螺栓均匀拧紧，以保证除尘器具有良好的严密性。
- 2.控制仪表安装接于220伏电源上，开动开关，按数字显示的顺序启动每一个电磁阀（注：电磁阀220伏）
- 3.滤袋安装时注意不要弄破，要检查框架是否完好，如有损坏要及时修好，磨掉毛刺方可安装，否则会影响除尘效果。滤袋绒面朝外安装好后，上口翻边在花板上面的铝短管上，用直径 1.2mm铅丝扎紧。
 - 4.本除尘器初次运转前，应对脉冲喷吹系统进行检查，确认无误方可运行。
- 5.运转前，应对减速机、轴承的转动部位加注润滑油，投入运行后，也需要定期注油与排污环油工作。
- 6.破损滤袋更换要及时，如发现排出口冒灰，表明已有滤袋破损，这时要先停风机，打开上盖，查出破损滤袋及时更换。
 - 7.U型压力机是反应除尘器阻力的指示计，阻力一般为80~100mm水柱。

脉冲除尘器气包及气源的空气过滤器每班要排污一次。过滤器一般3~6个月要用汽油清洗一次。壳体及钣金结构件每年要定期涂漆刷油。

以上除尘器的安装说明及维护，
如有不明处或者其他特殊要求时，可依[河北帝宸环保科技有限公司](#)网站联系方式来人、来函具体洽谈。