结构钢防爆切割锯FDJ-230机器型号

产品名称	结构钢防爆切割锯FDJ-230机器型号
公司名称	山西丰捷机械制造有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:万泽锦达 型号:FDJ-230 产地:山西
公司地址	太原市万柏林区西铭乡风声河村寒南凹三金威机加厂房(注册地址)
联系电话	15103432147

产品详情

结构钢防爆切割锯机器型号

中国 山西万泽锦达机械制造有限公司主要经营的矿山、桥梁、公路、建筑等行业开山机、劈裂机、冷弯机、预应力设备、凿毛机、钢筋弯弧机、喷浆机等大中小型机械、精密科技产品、机电设备。

厂家热线:151003432147(微信同号)是国内早一批研发开山设备德厂家,其中愚公斧开山机、劈裂机连续五年云贵川销往全国;是桥梁、隧道工字钢冷弯机、U型钢、槽钢等拱弯机、和弯弧机设备厂家

FDJ-120风动便携式切割锯

使用方法:

- 1、了解所需切割的材料,如有必要可以通过降低空气压力来降低锯片的转动速度。
- 2、确保牢固固定了所需切割的材料,防止其移动。
- 3、气动空气马达时,用手指按压阀杆,然后开始切割。
- 4、用锯的重量来控制切割压力。对于较软的材料来说,这样的重量已经足够。过多的压力会降低锯片的速度。对于较硬的材料,可以通过加压的方式来降低锯片的转动速度。切割是保持锯笔直。锯片的任何扭曲或歪斜都可能降低其使用寿命。(注意:避开切割后可能掉落的碎片。切割即将完成时,切勿使锯碰到您的身体、工件或附近的其它人员。)
- 5、关闭空气马达时,释放阀杆。

- 6、下次切割开始前,锯片必须保持运动状态。气动锯时,锯片不能接触任何表面。
- 7、断开空气软管时,关闭空气软管阀。断开前,先打开空气阀给软管减压。
- 8、更换锯片前,务必断开空气软管,并推动阀杆以释放掉马达内的压力。
- 9、顺时针转动调整手柄以便释放锯片导杆上的张力。然后释放侧面板的锁以便打开侧面板。然后从驱动 轮上取下锯片并将其从锯带导杆上松开

技术参数:

1适用材料:不锈钢.铝,铜.铬合金,镍基合金,玻璃,纤维,木材,塑料,钢丝绳等。

2切割范围:120mm*120mm圆型材料,220mm*120mm方型材料。

3工作压力: 0.3—0.8Mpa

4外型尺寸:650*210*270

二. 矿用轨道轻型3分钟 轨道重型5分钟

山西万泽锦达矿山机械设备有限公司

经理:苗峥

手机:15103432147

QQ: 2721108926

微信: 15103432147

地 址: 山西省太原市小店区万泽锦达工业园