

# 钢衬四氟隔膜阀

产品名称	钢衬四氟隔膜阀
公司名称	合肥腾之跃化工设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	腾之跃:TZY G41F46-16C:DN20-300 安徽:合肥
公司地址	新站区淮南路1428号
联系电话	0551-15156150190 15156150190

## 产品详情

衬氟隔膜阀：1.本阀由阀体、阀盖、阀杆、阀瓣、隔膜、其它驱动零件等组成。

2.阀门的启闭是由电动装置的连接轴驱动阀杆螺母，使阀杆作轴向运动时，带动阀瓣升降而达到的。

3.当电源发生故障而中断时，且阀门急需启闭的紧急状况下，首先应将“手—电动切换手柄”转换至刻有手动标记的位置上，然后通过旋转手轮使闪门启闭。当顺时针方向旋转时，阀门即可关闭；反之则开启。

4.当需恢复电动操作时，必须将“切换手柄”转换至刻有电动标记的位置上，方可进行电动操作。

## 安装使用

### 编辑

1.阀门应存放在干燥通风的室内，严禁堆迭放置。

2.库存阀门的通路两端必须封口，以防异物进入内腔而损伤密封部件。且应避免与油类或其它易燃物品接触。

3.本阀的金属加工表面应清除污垢，并涂以防锈剂。

4.衬胶层或橡胶隔膜表面切勿涂刷油脂类物品，以免产生橡胶溶胀而影响阀门使用寿命。

5.在存放期间或停用期间，应逆时针旋转手轮，使阀门处于微启状态，避免使隔膜因长期受压而失去弹性。

- 6.运输过程中或安装时，吊索不得系结在手轮或阀杆上。并严禁与其它金属或硬质物撞击，以防损伤零件和衬层。 字串6
- 7.安装前，应仔细核对管路的运行条件及介质是否与本阀规定的适用范围相符，避免选型不当而造成不必要的损失，乃至发生意外事故。
- 8.本阀除不宜应用于真空管路外，可在管路的任意位置安装作双向流动，但应确保操作和维修的方便。
- 9.安装时，应将阀体内腔清洗干净，防止污垢卡阻或损伤密封部件，并检查各部位连接螺栓是否均匀紧固。
- 10.运行中必须经常检查与介质接触的部件，并按实际使用情况，定期更换易损部件。
- 11.当需要换隔膜时，应注意切勿将隔膜拧得过紧或过松。
- 12.本阀如应用于间断性运行管路上，则在停止使用期间，应清洗与介质接触部位，以延长使用寿命。
- 13.在手动操作纵阀门时，不得借助于辅助杠杆使阀门启闭，以免扭矩过大而损伤驱动零件或密封部位。
- 14.经检修后的阀门，在应用前，需按有关测试规定进行密封性试验，合格后方可安装。并作好维修记不以备查考。