

粉尘加湿搅拌机的试用注意事项

产品名称	粉尘加湿搅拌机的试用注意事项
公司名称	泊头市昊天环保设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:昊天 型号: SJ型 产地:河北省沧州市泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇后赵路口北200米
联系电话	0317-5565027 15127729002

产品详情

粉尘加湿搅拌机试用注意事项：

- 1.要保持料仓卸灰顺畅,不得出现结拱现象,在运转的过程中出现暂时性震动属于正常现象.
- 2.粉尘加湿搅拌机的减速机与各个转动部位都装有油嘴,使用时应定期加注润滑脂做好维护.
- 3.当橡胶弹簧失去弹性或是高度降低10mm时,应进行更换同型号橡胶弹簧
- 4.粉尘加湿搅拌机在初次使用该设备时应由生产单位现场调试或是仔细阅读适用说明根据安装环境进行现场调试.
- 5.粉尘加湿搅拌机调试完成后,用户不得随意改变供水系统的供水量,供水系统中的过滤器也应定期排污,根据安装环境的不同酌情考虑供水管路和整机保温.
- 6.粉尘加湿搅拌机在运行的过程中如果出现停电停机时,应及时将搅拌筒内的清除干净,方便下次启动

该设备用于火力发电厂等部门的灰库灰斗部作喷水湿式搅拌及输送粉状物之用，也适用于化工、矿山等含固体颗粒物料的加湿、搅拌和输送。