

自动厢式压滤机操作注意事项

产品名称	自动厢式压滤机操作注意事项
公司名称	沧州亚龙压滤机有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	滤饼厚度:35mm 压紧方式:机械压紧 产地:泊头
公司地址	河北沧州南皮县付庄开发区
联系电话	0317-8189923 15130769659

产品详情

自动厢式压滤机<http://www.ylylj.com/product/dfylj.html>操作注意事项

- 1) 操作人员必须经过培训才能上岗; 现场操作人员必须了解压滤机的操作的基本流程和日常维护方法, 以避免误操作给设备和生产以及自身带来危害。
- 2) 在特殊的操作环境中, 请操作人员佩戴好防护器具, 如呼吸面具, 耳罩, 安全鞋, 安全手套等等。
- 3) 未经厂商允许, 不要对设备做任何改动、扩充和更改。
- 4) 必须按照说明书进行操作, 如操作时间安排, 操作顺序, 人员安排等。
- 5) 滤板必须按次序和规定的数量放置, 禁止在少于规定数量滤板的情况下开机操作, 以防止造成事故。
- 6) 过滤压力, 压榨压力和进料温度必须按所签订合同进行严格控制, 严禁随意提高压力, 如工艺需要及时与供应商联系。否则可能造成严重后果, 发生人身危害。
- 7) 压滤机工作时, 液压缸后禁止人员停留, 压紧与松开时必须有人看守, 各类液压阀件不得随意调整, 以防压力失控造成设备损坏或人身伤害。
- 8) 仔细检查滤布规格是否符合工艺要求, 有无破损, 安装时是否平整无折叠。
;滤板密封面和滤布无污物沉积。以免滤板压紧时脱离直线, 产生过载或主梁变形。
- 9) 检查滤板安装排列是否正确, 密封面及进料口必须清除干净, 设备不得在堵塞进料口的情况下使用, 以免因入料不均匀造成滤板损坏。
- 10) 电控柜要保持干燥, 各种电器防止飞溅水或用水冲洗, 以防短路引起事故。压力表、电磁阀线圈及各电气元件要定期检查, 以确保设备正常工作。

- 11)隔膜压滤机进料时，压榨系统排水或排气阀门必须在开启状态，压榨时应缓慢开启进水或进气阀门，压榨完毕后，隔膜板腔室内水或空气需排净，这时压榨压力表设有下降保护，下降压力为“0”，不归零不得松开压滤机。
- 12)设备必须经过一次低压压紧，二次高压压紧后，才能正常进料，以保证滤板的平行度。
- 13)设备维修、保养、检修、更换滤板和滤布时必须切断整机电源。
- 14)定期检查拉板器，必须保证拉板器的同步性。
- 15)备品备件必须满足厂商提供的技术要求，并与原件保持一致性。
- 16)定期检查所有的线路、软管和螺丝连接处的泄漏、外表面磨损情况。一般规定每个月两次。
- 17)定期检查油箱液面，液面不得低于视镜以下;以及检查各种阀件、油路连接处的密封性。一般每个月两次。
- 18)做好运行记录，对设备的运转状况及所出现的问题记录备案，有故障应及时维修，禁止压滤机<http://www.ylylj.com/>带故障操作。
- 20)进料管路、洗涤管路、压缩空气进口管路在同一时间内只允许开启其中之一。