

大型废钢破碎机 金属破碎机 报废汽车壳破碎设备

产品名称	大型废钢破碎机 金属破碎机 报废汽车壳破碎设备
公司名称	济宁志庆商贸有限公司
价格	360.00/套
规格参数	重量:330吨 产量:35-40吨每小时 功率:1600KW
公司地址	嘉新路东运河钢材大市场院内经二路1号
联系电话	15963738057

产品详情

济宁志庆机械有限公司

联系电话：15963738057

废钢破碎机行业是近几年来不断兴起的行业，废钢破碎机设备的需求越来越大，生产厂家之间的竞争也是越来越激烈，志庆机械经历了无数艰难困苦，在困难面前没有一次放弃过，有着像牛一样的精神、耐力、勇气，废钢破碎机用它强大的身躯守护着志庆机械。废钢破碎机是本公司的代表设备，该机没有了老式废钢破碎机的缺点，集锤破优点于一身，具有很强大的粉碎功能。

2000型号

进料口：2.6米

电机：1600kw

自重：300-350吨左右

产量：每小时35-40吨

规格：65*30*9

2000型废钢破碎机是一种用来生产废钢破碎料的破碎机器.主要用于各种废旧金属易拉罐，金属瓶，大小油漆桶，废薄铁皮，彩钢瓦，报废家电，报废小汽车等各种轻钢类废钢的破碎，从而减少运输成本,并

提高废铁投炉炼铁得速度。各种废旧金属、钢铁在破碎腔内可得到充分而有效的细碎,产量高、效率高、出料细碎均匀.并且在使用该设备时,噪声低、无污染,操作简单、维护方便。

废钢破碎机操作步骤

1、检查：

使用前，应检查粉碎机机脚是否全部着地、平稳；锁紧螺栓是否锁紧；粉碎机过滤网是否完好；皮带防护罩等各连接部分是否紧固。经确认，全部正常后，才能使用否则应检修或上报。

2、启动：

合上配电箱电源，批示灯亮，可按动按扣，粉碎机启动。观察粉碎机电流，运转声音，若出现异常应立即停机检修。

3、进料：

确认粉碎机正常运转后，方可进料。进料时，将物料先倒入料斗，用细木棍将物料轻轻推入粉碎机。物料不宜过大过粗。

将粉碎好的细物料装入中转桶，桶满后，应立即盖上塑料桶内，外盖子，防止物料吸潮。

在粉碎过程中听见异常声音，应立即停机检修，排除后方重新启动。

投料完毕后，转子应空转2-3分钟，以使残料全部粉碎抽出方可按红色按钮停机。

4、清洗：因物料极易吸潮，粉碎完毕后，应立即用长毛刷将粉碎机料斗、机身上的物料扫出入袋，并将粉碎机进料部分打开，用湿麻布或水将粉碎机里上清理干净。每次清理干净后应重新装好备用。将加热暖气片打开，确保烘干、粉碎机在下次使用前干燥。

联系电话：15963738057

网站中标识的产品价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。志庆机械全体员工竭诚为您服务。

废钢破碎机设备在促进可再生资源持续发展的过程中发挥了重要角色。多年来，济宁志庆机械有限公司废钢破碎机厂家积极借助创新技术，推进废钢破碎机设备的不断更新换代，创造出惊人的社会效益和经济效益，具有广阔的市场前景。