

四不像拉土车 工地工程拉土车 建筑工程拉土车

产品名称	四不像拉土车 工地工程拉土车 建筑工程拉土车
公司名称	山东骏熙工程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金城街道兴唐经典梦园欣苑沿街商务公寓楼2号楼六层604号房（注册地址）
联系电话	15265711225

产品详情

四不像车主要是用作工地拉土，上山拉树，拉竹子等用作农用车，尤其是我厂生产的四驱农用车，矿用四驱车可用作拉矿石，拉煤等

四不像车其主要配件包括方向盘、底盘、前后桥等，然后再配上大马力柴油机，装载量大，有的甚至可以装上十几吨的货物。发动机有单缸，双缸，四缸，六缸等不同型号，四缸以上发动机可配有涡轮增压，来增大马力。四不像车带有方向助力，断气刹，可选配驾驶室。

各种型号配置的四不像车，四不像拉土车，后八轮工程车，四不像自卸车，四驱农用车，矿用四轮车，运矿机，立式强制混凝土搅拌机，预制厂运料车等各种预制件设备。竭诚欢迎各界人士来我厂参观洽谈业务！

四轮四不像自卸翻斗车的发动机通过变速器、取力装置驱动液压泵，车厢液压倾翻机构由油箱、液压泵、分配阀、举升液压缸、控制阀和油管等组成。矿用四轮四不像自卸翻斗车的车厢液压倾翻机构由油箱、液压泵、分配阀、举升液压缸、控制阀和油管等组成。发动机通过变速器、取力装置驱动液压泵，高压油经分配阀、油管进入举升液压缸，推动活塞杆使车厢倾翻。以后向倾翻较普遍，通过操纵系统控制活塞杆运动，可使车厢停止在任何需要的倾斜位置上。车厢利用自身重力和液压控制复位