

姜堰高速多功能粉碎机，东台商用研磨机

产品名称	姜堰高速多功能粉碎机，东台商用研磨机
公司名称	广州市旭众食品机械有限公司南京分公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省南京市浦口区柳州北路22号小柳工业园
联系电话	18905178688

产品详情

五谷杂粮磨粉机工作原理

磨粉机的电机启动运转时，连接轴以及套在连接轴上的磨盘一起运转。待磨物料从料斗进入磨粉套，磨盘的绞龙和磨粉套之间的相对运转，破碎力使物料绞碎成小块颗粒，绞碎后的小颗粒在磨盘绞龙的螺旋运动下被带进两块磨片中间，磨片齿纹的相对运转，使物料在短时间内被粉碎成细小的粉状颗粒，粉从磨片的齿沟流出，甩向四周，同时被装在磨盘上的刮粉板带下，从出粉口流出来。

技术参数:

型号：HK-860

电压（v）：220/380V

功率（kw）：2.2/3kw

转速（r/min）：1420

细度（目）：2-200

尺寸（cm）：57*25*45cm/57*27*45cm

重量（kg）：50kg/60kg

轴承型号：6005、6004

操作与调整

- 1、磨粉机应放置在水平、固定、结实的水平桌面或者台面上，厚实木更佳。
- 2、由于磨粉机电机在工作后会不断产生热量，所以磨粉机应放在宽敞通风处，有利于散热降温。如果用户出于美观考虑，需要将磨粉机放置在柜台或者箱子里面，建议给磨粉机尽量大的空间，加装排气散热孔，加装风扇，特别是夏季气温高，更容易导致电机温升过高。
- 3、将机盖打开，再将磨盘固定在连接轴上，再用两个大拇指按压在磨盘上，如果磨盘能够自由伸缩，说明磨盘和连接轴配合好了。再盖上机盖，拧紧锁紧螺母，接好电源，打开开关，检查磨粉机是否按指定的方向运转，声音、震动是否正常，如有异响或异常震动，应关机检查，排查问题直至正常，才能重新启动。
- 4、启动电源，运转1分钟左右，将物料放进料斗，将调节器拧至适当位置，打开下料挡板，使物料缓慢地流进磨粉腔。挡板开小一点，以免进料太快，造成卡机或闷机。普通物料一般磨两遍，第一遍粗磨，第二遍细磨。
- 5、磨粉的粗细取决于两块磨片之间的间隙，而磨片的间隙靠调节器进行控制，根据机盖上的粗细指示，当调节器往细的方向调节时，两块磨片的间隙缩小，磨粉就变细；反之，磨粉则变粗。

完善的售后服务：

优质的售后服务源于企业，我公司始终以“品质为本，服务至上”作为企业宗旨。

只要您订购了我公司的产品，无论你身处何方，我们都会及时派出专业的技术人员为你服务，你的满意是我们的承诺！完善的售后服务是我们永远的追求，能与您合作是我们最大的心愿，也是您最佳的选择！——选用了我们的全自动包子机即使没有经验，没有太多资金，也可稳妥赚钱。

我们公司的地址是:南京浦口区柳洲北路22号小柳产业园。

联系方式: 18905178688，025-58355444，QQ:2851518608 张经理

欢迎您来考察设备。祝您一路平安！欢迎随时与我们联系！我们将竭诚为您服务！