

容积式换热器生产厂家 容积式换热器价格

产品名称	容积式换热器生产厂家 容积式换热器价格
公司名称	德州双合盛空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州经济开发区大学东路
联系电话	15621828788

产品详情

双合盛牌容积式换热器，它广泛适用于一般工业及民用建筑的热热水供应系统。热媒为蒸汽或热水，其特点为：（1）启动快：由于本产品的特殊结构，使产生的热水能迅速到达罐顶部的热水出口处，无须将大部分冷水加热即可向外供应热水。（2）传热系数高（3）不易结垢（4）无冷水区，容积利用率高：本产品始终加热罐底部的冷水，在用水量低于额定供水能力时，逐步将罐内冷水全部加热，此时无冷水区，以维持热水的最大贮备量。当用水量大于额定供水能力时，罐内贮存的热水和及时加热的热水同时向外供应满足用水高峰。当因事故或其它原因停供热媒时，能最大限度地供应所贮存的热热水。（5）节能：本产品在蒸汽为热媒时，凝结水温度低于80。

双合盛牌容积式换热器安装说明

1、安装前的检查：(a)检查设备外形是否符合图样要求，是否在运输中产生碰伤情况。(b)检查各零部件密封面是否有生锈、划伤、破坏等影响密封的情况。(c)检查各紧固件是否有松动、锈斑、裂纹及螺纹碰撞等现象。

2、安装：

（1）基础安装：

a.换热器可参照竣工图形式安装，各进、出口阀座上应装设相应通径的阀门，再与管路连接，所有阀门、仪表及辅件均用户自理。

b.若换热器为立式的，则基础尺寸与底座尺寸相适应，基础可用混凝土浇注，也可采用钢结构，基础应预留地脚螺栓孔。若换热器为卧式的，则支座有长圆孔的是活动支座，活动支座的地脚螺栓采用两个螺母，第一个螺母拧紧后倒退一圈，然后用第二个螺母锁紧，以便鞍式支座在基础上自由滑动。

（2）设备的就位安装：将设备轻轻放在基础上，垂直找正，设备中心线倾斜不得超过5mm，然后紧固地脚螺栓。

（3）安装压力表、温度计、安全阀：安全阀泄水口引至安全泄放处，容器与安全阀之间及安全阀排水

管上均不得安装任何阀门。

双合盛牌容积式换热器工作参数

壳程设计压力	壳程		蒸汽为热媒时管程		热水为热媒时管程	
	最大操作压力 MPa	最高操作温度	最大操作压力 MPa	最高操作温度	最大操作压力 MPa	最高操作温度
0.6	0.57	75	0.9	250	0.95	180
1.0	0.95	75	0.9	250	0.95	180
1.6	1.52	75	1.52	250	0.95	180