

四不像车厂 四不像工程车厂家直销

产品名称	四不像车厂 四不像工程车厂家直销
公司名称	济宁经济开发区程顺环卫设备有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区疃里镇盛庄村西580米
联系电话	15864541355

产品详情

四不像车厂 四不像工程车厂家直销

奕源四不像车厂家直销模式，产品都可定制，价钱实惠，实力雄厚，迎接新老客户前来实地考察！

每班工作后，应检查井下装载机变速箱有关机件的结合紧固情况，如有松动，应及时拧紧。每工作100h后，拧下变矩器盖上的加油螺帽，用油位尺检查油面高度，油面高度应在油位尺上下刻线之间。测量时，拖拉机应处于水平位置。油量不足时应及时添加。的润滑油为齿轮油，要注意保持齿轮油的清洁，油中不应机械杂质，否则会加速齿轮的磨损。加油时，应注意加油工具和加油口的清洁。井下装载机每工作500h左右应清洗变速箱，更换齿轮油。清洗方法如下：井下装载机工作结束后趁热放出脏油，然后加入适量的清洁柴油，拖拉机前进、数次，然后放出柴油，再加入清洁齿轮油。注意不同季节应选用不同规格的齿轮油，冬季用冬季齿轮油，夏季用夏季齿轮油。电动装载机动臂缸两端与机架和动臂连接有倾斜现象，支承宽度过小，说明装配调整间隙不当或者侧面磨损严重，支承宽度应加大；动臂缸下端排料处沉积料积累和动臂缸下端外侧磨损，说明沉积料积累严重，旋转摩擦力较大。电动装载机改进措施是：加大支承宽度，一般支承宽度为活塞杆直径的1.2~1.5倍。在装配程中，四不像车厂家充分利用调整垫保证动臂缸两端与机架和动臂的配合间隙与对中性，提高调整垫材料耐磨性能。改进排料结构；增大排料板的开口距离和倾斜角度，减少落料的积存，利于落料顺利自然排出；增大动臂缸下端与主机连接处排料的距离，以利于大尺寸石料的排出。使用说明书规定对积存料定期的要求。改进后，活塞杆未再发生弯曲。电动装载机该故障通常采用试灯逐点检查。为了便于记忆，检查方法归纳为：查断路，灯并联；一端接车体，一端连测点；接通总开关，逐点来查线；灯亮电路通，不亮电路断；灯亮向后找，不亮向前查；亮与不亮间，即为短路点。拆卸角齿：用50重型套筒拆除法兰锁紧螺母。取出法兰，并检查法兰的磨损情况。表面不光滑平整将导致漏油。拆油封盖。安装时与这颗螺栓为点对应。油封座可以用簪子，敲开。敲出油封更换，顶出轴承套或取出内部的轴承挡圈，从内部敲击角齿顶端，即可取出角齿。拆卸角齿：用50重型套筒拆除法兰锁紧螺母。取出法兰，并检查法兰的磨损情况。表面不光滑平整将导致漏油。拆油封盖。安装时与这颗螺栓为点对应。油封座可以用簪子，敲开。敲出油封更换，顶出轴承套或取出内部的轴承挡圈，从内部敲击角齿顶端，即可取出角齿。四不像的车身是一体的，行动比较灵活，不像拖拉机那样拙。而且因为“四不像”有前后驱动，同时它可以根据需要安装各种马力的柴油机，所以这种车非常有力，用起来也非常顺手。这种车适合在各种地理环境里使用。四不像的主要配件包括方向盘、底、前后桥等，然后再配上大马力柴油机，装载量大，有的甚至可以装上十几t的货物，可见有些四不像车的拉货能力很强。

有意向购买四不像车的朋友，可以来我们奕源四不像厂家考察，非常欢迎新老客户来本厂考察，本厂有现车，来到可以试车。