

Y1400PMS箱体式10千瓦柴油发电机

产品名称	Y1400PMS箱体式10千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:Y1400PMS
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

Y1400PMS箱体式10千瓦柴油发电机

带UPS柴油发电机：

1.UPS主机：UPS主机实现无论输入市电有无的情况下，向负载提供高质量的供电，在市电运行与电池运行转换时没有输出的间断;具有内置静态旁路系统提高了UPS的可用性，同时与维修旁路开关配合操作实现UPS关机维护时负载供电的不间断。

2.后备电池组+电池直流断路器：后备电池是市电中断后，负载供电的能量来源，其储存的能量经由UPS逆变后供给负载，电池断路器主要对电池组起过流、断路保护，避免电池损坏和UPS故障的扩大，另外，断路器在电池维护、更换时人为断开，可以保障维护人员的操作安全。

当发现发电机组运行不正常的时候,千万不要强行运转柴油发电机,一旦发动,发电机磨损会加剧,严重时使发动机报废。停机后,要及时检查发电机上的空气滤清器,检查发电机空气滤清器是否有堵塞现象,以免缩短柴油发电机使用寿命。

Y1400PMS箱体式10千瓦柴油发电机

自启动开机方法有两种：

1、电源启动，这和基本型发电机组的启动方式相同，方法都是先打开电源，扭动钥匙后，按启动键，当机器启动成功后在按急停按钮停机，关闭钥匙报警器。

2、钥匙启动：首先按顺时针方向旋动钥匙，机器启动正常后松开钥匙，接着按模块“菜单”键按钮进入模块设置，按提示输入密码，进入后按“上”“下”键确认，查看油压、水温指标是否正常，确认正常后将“升降”速开关旋向全速方向，当频率升速到51.5-52HZ之间时，表明已经到达高速，这时一切指标正常说明机器运行良好，性能调试成功。运行一段时间确定无故障需要停机时，先由机

组操作人员将“升速”旋钮慢慢旋至怠速方向，机组慢慢降速，待数值恢复到厂家出厂前设定的位置时，方可按“急停”按钮停机。

【销售经理】：姚经理

【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

型号：Y1400PMS

发电机参数

额定功率：10KW
*大功率：11KW
额定频率：50HZ
额定电压：220/380V
结构类型：静音式
功率因素：1.0
相数：单/三相
直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

绝缘等级：F
启动方式：电启动
燃油型号：0#或-10#柴油
调速方式：自动调速
发动机品牌：UOPBO意欧鲍
冷却方式：空气冷却
额定转速：3000r/min
缸体结构：双缸、四冲程
燃烧系统：直喷式
控制装置 ECU

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

消音装置：工业消音器
发动机型号 J-2V870F
耗油量：205g/kw.h
油箱容积：28L
机油容积：2.3L
过载能力：110%/1h
缸径*行程：2*80*79mm
发动机功率：18HP
压缩比：19:1

整机参数

工作时间：7-12H
噪音（db）7M 60-78
燃油表：有
整机超载保护：有
自动过载保护：有
电压表：有
输出指示灯：有
机器重量：210/245kg
外形尺寸：1060*610*670mm
电磁控油阀：有