

# 陕西榆林煤矿qb152气动注浆泵

产品名称	陕西榆林煤矿qb152气动注浆泵
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

陕西榆林煤矿qb152气动注浆泵qb152 注浆机

qb152便携式注浆泵操作规程

1. 保证气源无过多的水分和污物，保证气源有润滑系统。
2. 气源管应先接通风管，吹净杂物，然后与注浆泵连接可靠。
3. 先慢慢打开搅拌马达进气球阀，渐渐增大到适宜的搅拌速度，使浆料混合均匀，无团块，不过稠。注意及时清理桶角和边上凝固材料，以免掉入搅拌好的浆料中。
4. 浆液搅拌好后，将注浆泵的进浆口浸到清水中，慢慢打开进气球阀，保证注浆泵管道通畅，密封处无泄露。
5. 将注浆泵的进浆口浸入浆液中，慢慢打开进气球阀，渐渐增大到适宜的注浆速度。
6. 注浆泵在停止工作后应马上浸到清水中冲洗，慢慢打开进气球阀，直到排浆管中排出的水清澈不含浆液为止。
7. 在切断气源和排浆管后，定期卸开注浆缸筒上的U型卡，抽出注浆缸，彻底清除活塞体上注浆残留的材料，清水反复清洗。
8. 清洗后将注浆缸金属表面涂上润滑脂，并重新与泵体联接紧固。

9. 不要使注浆泵空载或轻载高速运行，以免损坏各活动部件。
10. 气源压力不得超过0.8 MPa。
11. 在施工现场注浆泵应使进浆口朝下竖起放置，避免进气管接头和排气罩内进入杂物。

济南东坤工矿设备有限公司欢迎您来电垂询.移动号码 :15964516310 15335417411

张经理 固定号码: 0531-88810296