

# FS系列风送斜槽-空气斜槽输送机-空气输送机

产品名称	FS系列风送斜槽-空气斜槽输送机-空气输送机
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	5800.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

## 产品详情

空气输送斜槽是一种广泛地应用于输送干燥粉状物料的气力输送设备。在水泥工业中常用于输送水泥和生料粉。空气斜槽在输送物料中因没有转动部件，易于维护，密封性好，无噪音，操作安全可靠，耗电少，改变输送方向方便，并能多点喂料和多点卸料而得到广泛的应用。空气斜槽的主要构件是透气层，本空气斜槽采用PETS-6（涤纶）型合成纤维织物，是一种新型透气型。

空气输送斜槽用途：输送水泥、煤粉灰等易流态化粉状物料，对粒度大、水分多、流态化性能差的物料不宜使用。

空气输送斜槽工作原理：以高压离心风机（9-19：9-26）为动力源，使密闭输送斜槽中的物料保持流态化向倾斜向下的一端缓慢的流动。

空气输送斜槽使用与维修：

- 1、开机时先开风机再加料，关机时先停止加料，待料送完（或接近送完）后再停风机，分岔上的风机不用时停机；
- 2、输送槽应保持密封，如有漏气、漏粉应检修；

- 3、裁剪，按要求的尺寸将透气层裁剪好，用电熨斗（或加热的钢条）将切口处加热封锁，防止扩散；
- 4、打孔，用略小于安装螺栓直径的铁棍加热，在透气层四周需要穿孔的部位穿孔。穿孔时注意不要让明火烧坏透气层。若用钻机打孔时，钻机后要用热铁棍将孔周熨热封锁，以防止脱散；
- 5、将透气层平铺于冲箱上，穿过螺栓，四周加铁条压紧，拧紧螺冒即可使用；
- 6、压条（或法兰）应去刺，焊接处磨干；
- 7、为保证密封，可在透气层下表面四周涂抹高分子密封胶（或加10毫米厚毛毡垫）

<http://www.xxstmjx.com>