

布袋除尘器厂家A布袋除尘器厂家直销价格

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 布袋除尘器厂家A布袋除尘器厂家直销价格 |
| 公司名称 | 河北恒洁除尘设备有限公司 |
| 价格 | 6000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泊头市四营开发区 |
| 联系电话 | 15733705588 |

产品详情

布袋除尘器厂家A布袋除尘器厂家直销价格

布袋除尘器厂家操作规程一、布袋除尘器厂家的开停机：1、敞开布袋除尘之前查看各工作设备光滑状况，风机风门处于彻底封闭状况。2、顺次敞开拉链机、卸灰阀、紧缩气反吹设备、除尘风机。3、逐步开大风机风门开度，直至除尘点无灰尘显出，同时留意风机电流，不超额定电流即可。4、布袋除尘器顺次为：除尘风机、紧缩气反吹设备、卸灰阀、拉链机（与开机次序相反）。二、布袋除尘器厂家日常需留意和保护的事项：1、尽可能坚持拉链机、卸灰阀接连工作，避免粉尘在除尘器内部板结而排不出。2、查看各机械设备运行状况，如拉链机链条的松紧和磨损，轨迹是否曲折，各电机和减速机的光滑状况。3、查看除尘器本体及顶部盖板和各主管道是否存在漏风、漏雨的当地，及时修补，以免影响除尘作用和各设备使用寿命。4、调查除尘风机烟囱是否有粉尘冒出，如有及时查看各布袋的破损状况。5、呈现除尘风机连风门开度不变的状况下，电流一向偏低或下降，此状况为糊袋，将风机中止，拉链机、卸灰阀不停，用紧缩气对布袋进行反吹，直至内部布袋粉尘排出，风机电流康复正常电流停止。6、常常对储气罐气压查看，如压力低于0.4MPa，及时与水汽班联络，加强供气，以免影响反吹作用，储气罐底部排水阀每班敞开一次，直至无水流出，即马上封闭阀门，避免紧缩气体内有水气进入除尘器，造成糊袋现象。