

# 等离子光氧一体机 低温等离子 + UV光解除臭设备

产品名称	等离子光氧一体机 低温等离子 + UV光解除臭设备
公司名称	宜兴市豪漂环保设备有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇远东大道66号
联系电话	0510-87822760 15061599793

## 产品详情

安装说明1.净化器安装在风机之前，建议净化器如安装在支架上时，应与支架紧固链接2.净化器与排气管道之间链接必须密封。3.净化器安装时应留足用来维修的空间。4.净化器安装过程中不许碰触电极，严禁异物落入净化器内。5.净化器电器箱内各电器链接应可靠无误。4.2使用说明建议：找专业电工工作联电，如有问题，请及时与我公司沟通。因操作错误出现问题，我公司概不负责。接通交流220V电流后，净化器即可工作，这时电控箱工作灯工作指示灯亮。净化器本身发出连续平稳的工作运转声。（开启风机2分钟后，才可以开启等离子净化器）低温等离子净化电气原理图五.常出故障及排除方法高压电源工作室指示灯：正常运行情况为：电源红灯常亮和工作灯常亮（绿灯闪亮属于正常现象，属于电源的自我保护）。1.运行过程中，高压电解模块有声音，属正常现象。2.通电出现电极打闪电光及携带咣咣声，应是设备运输过程中剧烈晃动造成设备尖端电极接触到管壁，或接近管壁造成，将其恢复原位即可。尖端电极接触及靠近管壁有打火现象，切断电源，手动使其居中即可。注维修时要切断电源。3.设备自动断电，可能由于粉尘水雾进入设备内，造成设备符合加大，自动断电。4.若电源指示灯频闪，请耐心等待半个小时，属于运行启动中，超过半个小时后仍闪动，应关闭电源，打开净化器的前门，检查各部件是否异常及有无异物，确定无误后仍不成功，则应关闭电源，对电极进行清洗，晾干后，放入设备重新启动。5.外部电源指示灯闪烁或不亮，开启设备无声音，可能因运输过程振动造成设备功率减小，可手动调节指示灯右侧手动调节扭，顺时针旋转增大功率，逆时针减小。注：以上可能排除后设备仍不能正常工作，请联系我公司专业维修人员维修。5.2处理方法请定期查看设备进风口过滤板是否饱和，需要更换。请定期查看设备内高压电解模块使用情况，需要定期清理。清理方法：用火碱水浸泡模块半个小时以上，拿出高压水冲洗，或用刷子清洁即可。5.3注意事项：侧为进风口方向，废弃的温度控制在70度以下左右。因为温度太高会影响净化效果和设备使用寿命。净化器安装在风机前面，净化器前端应该有水喷淋降解有机废气中的大型颗粒，以保证净化器内部洁净度和使用年限和延长维护时间。1.严禁在通电的情况下打开净化器前门及电控箱。2.设备内不得进入粉尘及水雾，会造成设备超负荷断电。定期更换进风口过滤板。3.模块定期清理，水洗即可，如有油渍粘性污染物，可在水中加入火碱，然后擦净晒干。六.防火防爆措施（详情见附件）为保证不发生放电从而将火星出现的风险，我们将过滤器放置在室外。同时采用不会产生火花的主机结构形式，在干净空气区域由前置降温措施+物理过滤阻挡油性的介质+中校过滤网+等离子净化器+风机七.电气系统维护1.清扫电器柜内的积灰异物。2.修复或更换即将损坏的电器元件。3.整理内部接线，使之整齐完美，特别是在平时应急修理处，应尽量复原成正规状态。4.紧固熔断器的可动部分，使之接触良好。5.

紧固接线端子和电器元件上的压线螺钉，使所有压接线头牢固可靠，以减小接触电阻。

八.安全、操作、维护保养注意事项

- 1.用户应定期检查、保养设备；
- 2.每隔6个月或视用户现状而定，定期清理粉（灰）尘一次，打开设备电源箱对高压模块表面清洁粉尘，然后安装复原；
- 3.在进行维护保养时，严禁带电操作；
- 4.用户应指定专人进行产品的维护保养，维护保养按本公司按本工地说明书进行；
- 5.本公司将接受用户的委托，负责按合同规定为用户进行产品的定期保养和维修服务。