

煤矿防爆YSD130矿用本安型噪声检测仪使用方法

产品名称	煤矿防爆YSD130矿用本安型噪声检测仪使用方法
公司名称	山东安瑞矿山设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区啤酒厂院内
联系电话	0538-8292818 13127275961

产品详情

煤矿防爆型YSD130矿用本安型噪声检测仪使用方法说明

噪声检测仪，噪声检测仪价格，噪声检测仪厂家，噪声检测仪报价，矿用噪声检测仪

YSD130矿用本安型噪声检测仪使用说明

1、将仪表握在手上或固定在三脚架上，将麦克风指向要测量的声源，显示屏上将显示声音级别的读数。

2、开机/背光灯

按一下“ON/OFF”键，检测仪开机，开始进行测量声音。按两下“ON/OFF”键，背光灯打开。按三下“ON/OFF”背光灯关闭。

3、关机

长按“ON/OFF”三秒钟，测距与显示屏上显示倒计时关机“P--3、P--2、P--1后检测仪关机。

4、声音频率选择

A-声级频率计权 / C-声级频率计权选择按键 “A/C”

在开机状态下按“A/C”键。显示屏将显示两个不同的声级；dBA – 声级；适合一般的声音级别测量，如人讲话等。dBC – 声级. 适合机械的声音级别测量。

5、锁定功能

按“HOLD”键仪表会显示保持记录当前读数。再按一次则取消锁定功能。

6、数据清零功能

关机状态下按住“ HOLD ”键然后开机，当屏幕显示“ CLR ”时松开此键，此时表明仪表存储器里面的数据已经被删除。

7、LEVEL/REC量程选择功能:

每按一次LEVEL按钮，档位会由‘ Lo(01) ’档至‘ Med(02) ’再至‘ Hi(03) ’再至‘ Auto(04) ’，后回至‘ Lo ’档，如此循环。

8、REC记录功能

先把需要保存的数据锁住（按HOLD），然后按REC键，把数据存储到仪表里。

屏幕显示REC符号，此时数据已经被保存；按 HOLD键，恢复测量。

9、读取记录的数据

在关机状态下按住REC键不放并开机，当屏幕出现‘ DATA ’字样松开按键。此时已经进入读取数据模式；

按MAX、HOLD查看此数据的日期与时间。按REC则查看下一个数据。如果退出此模式按‘ FAST ’键。

10、MAX/MIN大小值锁定按钮

当按此键一次，既进入大小值检测模式，同时LCD上出现MX符号，此时，显示检测到的大噪音值并锁住，若有更大的噪音时就更新显示；再按一次，LCD上显示MN，进入小值检测并锁住数值，当检测到更小噪音时更新显示；再按一次此按键则取消检测大小值功能。

11、FAST/SLOW为时间响应选择功能

FAST：快速取样测量，每125毫秒取测量值一次。

SLOW：慢速取样测量，每1秒取平均测量值一次。

公司全体员工热烈欢迎八方来客，诚心与新老朋友密切合作，共谋发展。
山东安瑞的YSD130矿用本安型噪声检测仪，省人、省力、省钱，用了都说好！

我公司产品质量保证，价格优惠，若您对我公司产品有兴趣，欢迎致电！

联系人：李经理 手机：13127275961（微信）QQ：3171402844
邮箱：3171402844@qq.com

电话：0538-8292818（传真） 地址：泰安市南部开发区