

运输胶带硫化接头机SB手动加压泵性能及结构

产品名称	运输胶带硫化接头机SB手动加压泵性能及结构
公司名称	山东华煤工矿机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:SB 型号:SB 产地:山东
公司地址	济宁市工业园
联系电话	0537-2618528 15505472830

产品详情

运输胶带硫化接头机SB手动加压泵性能及结构

- 1、SB系列手动加压泵适应于水或液压油做介质，对各种型号的硫化机水压板体，提供所需压力。
- 2、我公司生产的加压泵，具有结构紧凑，合理，操作省力，维修方便，防锈，提高工作效率等特点。
- 3、加压泵由机体，进水阀，活塞，开关，单向阀，压力表，水箱组成。

工作原理：

- 1、将手柄安装好，检查吸水管是否沉入水中，顺时针拧紧开关。
- 2、手柄向上运动时，工作介质经过滤芯，吸水管、进水阀，被吸入高压水缸。
- 3、手柄向下运动时，高压水缸内介质经单向阀，出水接头被压入水压板内。
- 4、将开关逆时针拧松，介质流回水箱。
- 5、在寒冷地区，放置时必须顺排空泵体高压水管内的水，避免因存水而冻结损坏机件。

四：故障及排除

- 1、手柄向上运动时，介质吸不上来：1检查滤网是否堵塞，2检查进水阀是否堵塞3检查开关是否拧紧。
- 2、手柄向下运动时，感觉无力。

1检查开关是否拧紧，检查活塞杆处密封圈是否损坏2检查单向阀是否堵塞。

联系人：谢昊强

手机：15505472830

Q Q：1724114529