

LNG储罐厂家 LNG储罐厂家

产品名称	LNG储罐厂家 LNG储罐厂家
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

LNG储罐厂家

LNG储罐厂家

LNG储罐安全操作规程

- 1、LNG储罐禁止倒放。无论是使用、运输、存放，在任何情况下罐体都应处于直立位置。
 - 2、LNG储罐采用真空夹层的绝热方式。使用中罐体不应遭受翻倒、坠落、碰撞、挤压等任何形式的损害，以免破坏真空绝热条件，酿成事故。
 - 3、LNG储罐应放置在合适的安全地点。距离5米以内禁止动火，禁止堆放易燃物。
 - 4、一般不要移动罐体。必须移动时，禁止直接用手提、抬罐体。
 - 5、液态氧温度极低（低于-184℃）对LNG储罐作任何操作时，应穿长袖工作服、带防护手套、佩戴护目眼镜。避免液体意外排出时造成伤害。
 - 7、使用中，管路的联接和各阀门的操作应严格按《使用说明书》的相关条款进行。
 - 6、对于XL-45、XL-50型LNG储罐，其自带的内置式气化器（盘管蒸发装置）供气流量不大于9、2 m³/h
- 、使用时应控制用氧器具的数量，维持供气、用气平衡。避免低温液体排出造成火灾、爆炸，或损坏工

具、设备。

7、一般情况下，增压阀是不需开启的。如罐内压力低不能满足使用

要求，可开启增压阀，将罐内压力调整到合适大小。停止用气时应及时关闭增压阀。

8、外部输气管路结霜或结冰严重时，可能的原因是气体排放率大于

蒸发率、增压阀开启过大，导致罐内压力增高，未气化的液体流入外部管路。此时应停止用气或减小用气量。禁止给管路加热或使管路快速升温。