

BQD防爆风机水泵启动箱非标定做

产品名称	BQD防爆风机水泵启动箱非标定做
公司名称	浙江国忠防爆电气有限公司
价格	170.00/台
规格参数	品牌:浙江国忠防爆 产地:浙江温州 特点:质保3年
公司地址	浙江省乐清市柳市镇皇社路51、53、55、57号（注册地址）
联系电话	0577-62766898 18969769020

产品详情

BQD防爆风机水泵启动箱非标定做正确的操作方法：

- 1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线；
- 2、先卸下接线腔上的固定螺钉,拔出接线盒的接线部分，按照产品说明书及实际情况进行安装；
- 3、在更换灯泡时,应先切断电源,然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉,用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈,再用手小心将灯盖缓慢卸下,旋下旧灯泡换上新灯泡。

防爆启动箱的作用很大，如果是因为我们没有正确的操作，而导致了防爆启动箱失爆，那后果就严重了。所以，防爆启动箱正确的操作方法我们一定要记住，避免这些问题的发生。

BQD防爆风机水泵启动箱非标定做详细描述

- 1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 2、适用于可燃性粉尘环境21区、22区；
- 3、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 4、适用于温度组别为T1~T6/T4的环境；

- 5、适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；
- 6、用于动力支路的通断；
- 7、可根据客户要求选配内部元件的产品品牌。

BQD防爆风机水泵启动箱非标定做技术参数

- 1、执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1-1
- 2、防爆标志：ExdellBT4、ExdellCT6、DIPA21TA,T6
- 3、额定电压：AC380V
- 4、主回路额定电流：400A
- 5、支路数：2、4
- 6、支路额定电流：100A
- 7、防护等级：IP65
- 8、防腐等级：WF1
- 9、引入口规格：G1 ~G3
- 10、适用电缆外径：11mm~ 55mm
- 11、进出线口方向：下进下出或下进上出（下进下出，其它方向请注明）
- 12、安装方式：挂式、立式