

# NRSL-02B润滑油滤芯NRSL-02C

产品名称	NRSL-02B润滑油滤芯NRSL-02C
公司名称	固安县嘉乐过滤器材有限公司
价格	450.00/只
规格参数	品牌:嘉乐
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	0316-6125399 15076625958

## 产品详情

更换分路流体过滤器的滤芯步骤:

- 1.关闭设备并降低压力。
- 2.旋转一周半，打开气门螺钉。
- 3.打开排油螺栓并把大约1.5l液压油排到合适的容器中(收集的液压油不可以倒回油箱)。
- 4.用手逆时针连同贯头螺钉一起打开帽并把它取下。
- 5.取出过滤器滤芯并检查滤芯表面的可见杂质（可见颗粒可以是设备的部件将要失效的警告信号）。
- 6.检查帽和旁路阀是否损坏。损坏的零件必须更换。因此，确保没有污物进入中心轴的钻孔。
- 7.稍微给滤芯的O型密封圈加干净的液压油，并沿过滤器外壳的中心轴直推过滤器滤芯。
- 8.稍微给帽的螺纹加清洁的液压油，并用手把它拧紧。
- 9.检查所有打开的螺丝是否已被再次旋紧。
- 10.给液压系统加压，并检查过滤器是否漏油。

南通南方润滑油滤芯

滤芯型号 对应滤芯系列号 对应过滤器型号

NRSL-01A	NRSL-65	NRSG-65
NRSL-01B	NRSL-65	NRSG-65
NRSL-01C	NRSL-65	NRSG-65
NRSL-01D	NRSL-65	NRSG-65
NRSL-01E	NRSL-65	NRSG-65
NRSL-02A	NRSL-80	NRSG-80
NRSL-02B	NRSL-80	NRSG-80
NRSL-02C	NRSL-80	NRSG-80
NRSL-02D	NRSL-80	NRSG-80
NRSL-02E	NRSL-80	NRSG-80
NRSL-03A	NRSL-100	NRSG-100
NRSL-03B	NRSL-100	NRSG-100
NRSL-03C	NRSL-100	NRSG-100
NRSL-03D	NRSL-100	NRSG-100
NRSL-03E	NRSL-100	NRSG-100
NRSL-04A	NRSL-125	NRSG-125
NRSL-04B	NRSL-125	NRSG-125
NRSL-04C	NRSL-125	NRSG-125
NRSL-04D	NRSL-125	NRSG-125
NRSL-04E	NRSL-125	NRSG-125

订货代号 公称压力(Mpa) 过滤精度(μm) 配套过滤器ZNGL02010101 1.0 100  
ZNGL01010101

ZNGL02011001 1.0 40 ZNGL01010101

ZNGL02010601 1.0 10 ZNGL01010101

ZNGL02010201 1.0 100 ZNGL01010201

ZNGL02010901 1.0 40 ZNGL01010201

ZNGL02010301 1.0 25 ZNGL01010201

ZNGL02011301 1.0 10 ZNGL01010201

ZNGL02010401 1.0 100 ZNGL01010301

ZNGL02011101 1.0 40 ZNGL01010301

ZNGL02010501 1.0 100 ZNGL01010401

ZNGL02011201 1.0 20 ZNGL01010401