

lng储罐厂家 lng储罐

产品名称	lng储罐厂家 lng储罐
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	88700.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

lng储罐生产厂家

LNG储存罐的常见问题

1、LNG储存罐的安全性实际操作mm_0 为避免LNG储存罐出现过热、过压状况，应操纵其应用工作压力和应用温度。LNG储存罐的超柔和过压的缘故是下列几类：

(1) 错误操作 以便避免出现错误操作，应当在重要实际操作设备上挂牌上市，牌上放显著标识或文本标明闸阀等的启闭方位，启闭情况、常见问题等。

(2) 汽化汽体充灌过多 避免充灌过多的对策包含：严苛按照规定的储存量充灌，发觉超装，应该马上想方设法将超装量抽出来；充灌常用的所有仪表盘务必定期检验，液位变送器要按时清洗；器皿内如存在残余液，应一并记入其充装量，不可以将其净重忽视；周边温度上升时，应开展自喷减温。

2、LNG储存罐的维修保养：

1、气罐要放到自然通风优良的地区，与明火、热原的间隔不可低于1.5m。气罐禁止用火烧、热水烫或太阳底下曝晒。要常常查验气罐闸阀和管道接头等处的密封性，要维持不漏汽。一般用肥皂液查验漏汽状况，禁止用用火试漏。

LNG储罐厂家

低温储罐,液氧储罐,LNG储存罐,液氮储罐,二氧化碳储存罐,超低温罐,液氧储罐,LNG罐,高压容器,LNG加气站机器设备

商品特性：设计方案有效，安全系数高，便于实际操作、维护保养。设计方案阶段考虑到机器设备安全系数，另外为减少制造成本，为客户节省资产。

应用领域：适用化工气体站、LNG加气站，LNG汽化站，天然气锅炉集中化气路，公司用天然气集中化气路机器设备并可依据顾客必须订制生产制造

LNG储存罐实际操作维护保养技术规范

一、LNG装卸车安全操作规程

注：（以1#LNG储存罐漏液为例子）

- 1、查验LNG槽罐车装卸车台及1#LNG储存罐地区内的气压表、液位变送器、温度表、易燃气体探测器和阀门是不是处在一切正常运行状态。
- 2、查验闸阀C-8、G1-5、G1-11、G1-13、G1-15、B-1和B-2是不是处在打开情况，及其闸阀G1-8、C-1、C-2、C-3、C-4、C-5、C-6和C-7是不是处在关掉情况，查验LNG储存罐根处闸阀拧紧地脚螺栓是不是牢固及法兰盘插口是完好无损，若有松脱应该马上拧紧。
- 3、LNG槽罐车检票前提条件起导静电感应电线接头。检票后，LNG槽罐车时速每钟头不可超出5公里，并依照特定部位停靠在，歇火，拔下车时锁匙，拉起手闸，关好汽车车门，垫好三角木，接好抗静电电线接头。安装LNG槽罐车装卸搬运塑料软管，其一：LNG槽罐车（新疆广汇）自增加高效液相出入口与气化器的高效液相进口相互连接；LNG槽罐车自增加液相进口与气化器的液相出入口相互连接；LNG槽罐车高效液相出入口与LNG管道联接。其二：LNG槽罐车（新奥安瑞科）下边出入液口与LNG管道联接，液相管路与BOG管道联接。
- 4、LNG槽罐车工作压力应操纵在0.55-0.7MPa，LNG槽罐车工作压力小于0.55MPa时，应打开LNG槽罐车自增加系统软件或装卸车台气化器开展变压。
- 5、通断1#LNG储存罐漏液步骤，开启闸阀G1-8，运用LNG储存罐里的LNG对漏液管路开展急冷。
- 6、急冷进行后，开启闸阀C-2，开启LNG槽罐车出液阀，向LNG储存罐键入LNG，即选用底端和顶端另外漏液的方法开展充灌。当场依据1#LNG储存罐充液速率来明确闸阀C-2的开启度。
- 7、当LNG槽罐车与LNG储存罐的压差小于0.1MPa时，开启闸阀G1-14给LNG储存罐降血压，或打开LNG槽罐车自增加系统软件或装卸车台气化器对LNG槽罐车开展变压，使LNG槽罐车与LNG储存罐中间的压力差维持在0.2MPa为宜。在LNG储存罐降血压全过程中应严控交流稳压器后工作压力，不可超出交流稳压器断开工作压力。
- 8、确定LNG槽罐车内的LNG卸过后，关掉闸阀C-2，开启闸阀C-3开展降血压。